

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/czajnik-1-7l-czerwony-twk7l464-p-406887.html>BRAK
ZDJĘCIA

Czajnik 1,7l czerwony TWK7L464

Cena brutto	234,99 zł
Cena netto	191,05 zł
Numer katalogowy	HKBOSCZTWK7L464
Kod producenta	TWK7L464
Kod EAN	4242005294602
Gwarancja	24 mc.
Funkcje (czajniki)	Podświetlany włącznik/lampka kontrolna
Długość przewodu zasilającego	80
Moc	2400
Waga	1.455
Typ (AGD)	Czajnik elektryczny
Pojemność (AGD)	1.7
Wymiary	Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG): 27 x 22.5 x 23 cm
Kolor AGD	czarny
Uwaga	CE+WEEE

Opis produktu

- Wskaźnik pozwala zaoszczędzić energię i czas, przygotuj dokładnie tyle wody ile potrzebujesz.
- Wyprofilowany wylot wody, łatwe nalewanie i brak przypadkowego rozlania wody
- Wyraźna podziałka wody, pomaga przygotować odpowiednią ilość wody.
- Potrójne zabezpieczenie: Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu, zabezpieczenie przed przegrzaniem i włączeniem pustego czajnika. automatyczne wyłączenie po zdjęciu z bazy
- Pokrywa czajnika otwierana za przyciśnięciem przycisku

Zaoszczędź czas i energię ze wskaźnikiem jednej filiżanki

Możesz podgrzać dokładnie taką ilość wody jaką potrzebujesz, dzięki wskaźnikowi jednej filiżanki. Pozwala to zaoszczędzić energię gotując dokładnie taką ilość wody jaką potrzebujesz.

Wyprofilowany wylew wody zapobiega rozlewaniu

Wlewanie wody do Twojej filiżanki powinno być łatwe i bezproblemowe. Optymalny wylew czajnika pozwala Ci wlać gorącą wodę bez żadnych przeszkód.

Podziałka wody pozwala przygotować taką ilość wody jaką potrzebujesz.

Napełniając czajnik dokładnie taką ilością wody jakiej potrzebujesz jest bardzo wygodne. Dzięki czytelnemu wskaźnikowi wody wiesz dokładnie ile wody jest w czajniku, napełnisz go w prosty sposób dożądanego poziomu.

Potrójne zabezpieczenie dzięki automatycznemu wyłączeniu czajnika

Czajnik wyłączy się automatycznie tak szybko jak woda zagotuje się lub oczekiwana temperatura zostanie osiągnięta. Potrójne zabezpieczenie eliminuje zagrożenie przegrzaniem lub włączeniem pustego czajnika, automatycznie wyłączy czajnik gdy zdejmowany jest z bazy.



Otwieranie pokrywy za przyciśnięciem przycisku

Napełnianie czajnika wodą powinno być wygodne. Pokrywa tego czajnika jest otwierana za pomocą przycisku.

Służy wygodzie i przyjemności korzystania

Otwórz pokrywę za przyciśnięciem przycisku. Czajnik może być wyczyszczony łatwo i szybko dzięki szerokiemu otwarciu czajnika.

Perfekcyjna higiena i łatwość czyszczenia

Chcesz wyczyścić swój czajnik? Element grzewczy jest zakryty, co powoduje że czyszczenie jest bardzo łatwe.

Ograniczone osadzanie się kamienia, więcej przyjemności z użytkowania

Osad z wody może wpływać na smak Twojej kawy. Dzięki zastosowaniu wyjmowanego filtra, masz pewność wspaniałego smaku herbaty i prawidłowego funkcjonowania czajnika.

Schówek na kabel: pozwala zaoszczędzić miejsce oraz zapewnia wygodę korzystania z czajnika

Kabel czajnika zajmuje miejsce, dzięki schowkowi jego długość może być dostosowana do pożądanej odległości między produktem a gniazdkiem zasilającym. Kabel zasilający może być schowany w bazie czajnika, pozwalając trzymać urządzenie w szafce.