Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 08:50

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/czajnik-bezprzewodowy-explore-7-e7k1-6bp-p-407074.html



Czajnik bezprzewodowy Explore 7 E7K1-6BP

Cena brutto	**432,99 zł**
Cena netto	**352,02 zł**
Numer katalogowy	**HKELECZE7K16BP0**
Kod producenta	**E7K1-6BP**
Kod EAN	**7332543723935**
Data Act	**Electrolux - HWELE%, HZELE%, HDELE%, HKELE%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Kontrola temperatury	**Tak**
Funkcje (czajniki)	**Filtr osadów**
Długość przewodu zasilającego	**0.75**
Moc	**2400**
Funkcje specjalne	**Potrójna funkcja samoczynnego wyłączenia: czajnik samoczynnie wyłącza się w trzech przypadkach: po zagotowaniu wody, po podniesieniu go z podstawy oraz gdy nie ma w nim wody. Zaprogramowane ustawienia temperatury: pięć ustawień temperatury z myślą o dosko**
Bezpieczeństwo	**Automatyczny wyłącznik: czajnik wyłącza się automatycznie po zagotowaniu wody lub gdy jest pusty**
Typ (AGD)	**Czajnik elektryczny**
Materiał	**Tworzywo sztuczne (plastik)**
Pojemność (AGD)	**1.7**
Kolor AGD	**czarny**

Opis produktu

Czajnik bezprzewodowy Explore 7 E7K1-6BP

Całkowita kontrola dzięki czajnikowi Explore 7
Niezależnie od tego, czy gotujesz wodę, zaparzasz herbatę czy delikatnie podgrzewasz składniki, czajnik Explore 7 umożliwia indywidualne ustawienie temperatury. Możliwości ustawienia temperatury w odstępach co 5°C pozwala uzyskać idealną temperaturę za każdym razem. A nawet utrzymać tę temperaturę przez 40 minut.

Temperatura dostosowana do Twoich upodobań
Czajnik Explore 7 został zaprojektowany z myślą o łatwym osiąganiu i utrzymaniu idealnej temperatury. Niezależnie od tego, czy przygotowujesz jedzenie dla dzieci, zieloną herbatę, czy kawę, czajnik automatycznie wyłączy się, gdy osiągnie wybraną temperaturę.

Wybrana temperatura, utrzymywana przez 40 minut
Czajnik Explorer 7 dzięki funkcji utrzymywania temperatury (Keep-warm) utrzymuje wybraną temperaturę do 40 minut. Element ten umieszczony w podstawie czajnika jest uruchamiany za każdym razem, gdy temperatura wody spadnie o 5°C.

Łatwo dostępna pokrywa ułatwiająca czyszczenie
Pokrywę czajnika Explore 7 otwiera się jednym płynnym ruchem, unikając rozlewania wody. Rozmiar otworu umożliwiający włożenie dłoni sprawia, że czyszczenie jest dziecinnie proste. Codzienne użytkowanie ułatwia możliwość ustawiania czajnika na podstawie 360 stopni w dowolnym kierunku.

Funkcje bezpieczeństwa są standardem
Antypoślizgowa podstawa Explore 7 zapewnia bezpieczeństwo, zmniejszając ryzyko ślizgania się czajnika i rozlania wody. Pusty czajnik wyłącza się automatycznie. Po wykryciu, że w zbiorniku nie ma wystarczającej ilości wody, zasilanie zostaje odcięte.

Filtr przeciw osadzaniu się kamienia dla poprawy smaku wody
Wyposażony w filtr zapobiegający osadzaniu się kamienia czajnik Explore 7 utrzymuje czystość wody przez dłuższy czas. Wolniejsze osadzanie się kamienia oznacza mniejsze wymagania dotyczące konserwacji i czyszczenia dla zachowania jakości przegotowanej wody.