Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/czajnik-twk3p424-1-7l-czerwony-p-406884.html

Czajnik TWK3P424 1,7l czerwony



Cena brutto	**280,99 zł**
Cena netto	**228,45 zł**
Numer katalogowy	**HKBOSCZTWK3P424**
Kod producenta	**TWK3P424**
Kod EAN	**4242005188055**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Kontrola temperatury	**Nie**
Funkcje (czajniki)	**Wskaźnik poziomu wody**
Długość przewodu zasilającego	**0.8**
Moc	**2400**
Bezpieczeństwo	**Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu Zabezpieczenie przed przegrzaniem i włączeniem pustego czajnika Automatyczne wyłączenie po zdjęciu z bazy Gumowe końcówki w podstawie zwiększające stabilność urządzenia**
Waga	**1.2**
Typ (AGD)	**Czajnik elektryczny**
Materiał	**Stal nierdzewna**
Pojemność (AGD)	**1.7**
Wymiary	**27,5 x 21,6 x 15 cm**
Kolor AGD	**czerwony**

Opis produktu

Czajnik TWK3P424 1,7l czerwony

Zaoszczędź czas i energię ze wskaźnikiem jednej filiżanki
Możesz podgrzać dokładnie taką ilość wody jaką potrzebujesz, dzięki wskaźnikowi jednej filiżank. Pozwala to zaoszczędzić energię gotując dokładnie taką ilość wody jaką potrzebujesz.

Wyprofilowany wylew wody zapobiega rozlewaniu
Wlewanie wody do Twojej filiżanki powinno być łatwe i bezproblemowe. Optymalny wylew czajnika pozwala Ci wlać gorącą wodę bez żadnych przeszkód.

Podziałka wody pozwala przygotowac taką ilość wody jaką potrzebujesz
Napełniając czajnik dokładnie taką ilością wody jakiej potrzebujesz jest bardzo wygodne. Dzięki czytelnemu wskaźnikowi wody wiesz dokładnie ile wody jest w czajniku, napełnisz go w prosty sposób do żądanego poziomu.

Potrójne zabezpieczenie dzięki automatycznemu wyłączeniu czajnika

Czajnik wyłączy sie automatycznie tak szybko jak woda zagotuje się lub oczekiwana temperatura zostanie osiągnięta. Potrójne zabezpieczenie eliminuje zagrożenie przegrzaniem lub włączeniem pustego czajnika, automatycznie wyłączą czajnik gdy zdejmowany jest z bazy.

Otwieranie pokrywy za przyciśnięciem przycisku
Napełnianie czajnika wodą powinno być wygodne. Pokrywa tego czajnika jest otwierana za pomocą przycisku.

Służy wygodzie i przyjemności korzystania
Otwórz pokrywę za przyciśnięciem przycisku. Czajnik może być wyczyszczony łatwo i szybko dzięki szerokiemu otwarciu czajnika.

- Wskaźnik pozwala zaoszczędzić energię i czas, przygotuj dokładnie tyle wody ile potrzebujesz.
- Wyprofilowany wylot wody, łatwe nalewanie i brak przypadkowego rozlania wody
- Wyraźna podziałka wody, pomaga przygotować odpowednią ilość wody.
- Potrójne zabezpieczenie: Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu, zabezpieczenie przed przegrzaniem i włączeniem pustego czajnika. automatyczne wyłączenie po zdjęciu z bazy
- Pokrywa czajnika otwierana za przyciśnięciem przycisku