Kuchnia mikrofalowa MO17E1W



Cena brutto	**357,99 zł**
Cena netto	**291,05 zł**
Numer katalogowy	**HWGORMBMMO17E1W**
Kod producenta	**MO17E1W**
Kod EAN	**3838782175350**
Wysokość	**25.7**
Głębokość	**34.3**
Pojemność (AGD)	**17**
Kolor AGD	**biały**
Pozostałe parametry	**Materiał wnętrza: wnętrze z blachy stalowej lakierowanej Front: plastik Poziomy mocy: 5 Poziom hałasu: 60 dB(A)**
Gwarancja	**24 mc.**
Termoobieg	**nie**
Średnica talerza	**24.5**
Sterowanie (AGD)	**pokrętła**
Grill	**nie**
Funkcje (AGD) (mikrofale)	**Rozmrażanie**
Rodzaj (AGD)	**Wolnostojąca**
Kierunek otwierania (AGD)	**lewo**
Moc	**700**
Waga	**10.6**
Szerokość	**45.1**

Opis produktu

Kuchnia mikrofalowa MO17E1W

Łatwe czyszczenie bez detergentów
Wnętrze kuchenki można wyczyścić, napełniając szklaną lub glinianą filiżankę odporną na wysoką temperaturę wodą z kranu, umieszczając ją wewnątrz kuchenki i aktywując program AquaClean. Powstała para zmiękczy wszelkie zabrudzenia na ściankach piekarnika. Na koniec programu po prostu wyczyść piekarnik wilgotną szmatką.

Czyść jednym pociągnięciem
Gładkie wnętrze bez krawędzi i szczelin sprawia, że czyszczenie jest dziecinnie proste. Aby wyczyścić wnętrze kuchenki, wystarczy wytrzeć je wilgotną szmatką.

Mikrofale do szybkiego gotowania
Mikrofale to fale elektromagnetyczne, które pobudzają ruch cząsteczek wody w żywności. Ten ruch wytwarza energię, która podgrzewa, gotuje lub rozmraża jedzenie. Dzięki szybkiemu i skutecznemu przenikaniu mikrofal do potraw naczynia są

gotowane znacznie szybciej niż w przypadku tradycyjnych metod gotowania.

Zawsze po bezpiecznej stronie
Wyłącznik bezpieczeństwa zapewnia, że korzystanie z kuchenki mikrofalowej jest całkowicie bezpieczne. Automatycznie zatrzymuje postęp programu, jeśli drzwi zostaną otwarte podczas pracy.

Niezastąpione szybkie podgrzewanie
Umożliwiając szybkie podgrzanie żywności aktywowane jednym dotknięciem, funkcja SmartStart okaże się szczególnie przydatna, gdy nie możesz się doczekać ciepłego posiłku.