

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kuchnia-mikrofalowa-mwp-mm20p-wh-p-408810.html>BRAK
ZDJĘCIA

Kuchnia mikrofalowa MWP-MM20P WH

Cena brutto	516,99 zł
Cena netto	420,32 zł
Numer katalogowy	HWTOSMBMMWP20WH
Kod producenta	MWP-MM20P(WH)
Kod EAN	6944271658925
Data Act	Toshiba - __TBA%, __TOS%
Uwaga	CE+WEEE
Najbliższa dostawa	2024-11-11 00:00:00
Gwarancja	24 mc.
Termoobieg	nie
Średnica talerza	25.5
Sterowanie (AGD)	okrętką
Grill	nie
Funkcje (AGD) (mikrofale)	Timer
Rodzaj (AGD)	Wolnostojąca
Kierunek otwierania (AGD)	lewo
Moc	700
Pojemność (AGD)	20
Kolor AGD	biały

Opis produktu

FUNKcjONALNOŚĆ

Funkcje podstawowe: podgrzewanie, rozmrażanie. Funkcje dodatkowe: 5 poziomów mocy, 5 programów, rozmrażanie czasowe, rozmrażanie wagowe

TIMER 35 MINUT

Możliwość ustawienia timera nawet na 35 minut. Podczas gdy Twój obiad się podgrzewa, zdążysz obejrzeć odcinek ulubionego serialu.

WYGODNE MECHANICZNE STEROWANIE

W prosty sposób wybierz odpowiedni program przy pomocy wygodnego pokrętki.

ANTYPOŚLIZGOWA PODKŁADKA

Mikrofała stojąca na blacie ma bardzo dobrą przyczepność - nie musisz obawiać się, że przypadkiem ją przesuniesz.

JAPoŃSKA JAKOŚĆ

Postaw na japoński sprzęt, który będzie służyć Ci przez lata. Porządne wykonanie i stosowanie najnowszych technologii ułatwiających codzienne życie to wizytówka Toshiba. Dodatkowo zachwyci Cię elegancka i minimalistyczna stylistyka.

FUNKCJONALNOŚĆ VS MOC

Niska moc idealnie zmiękcza lody. Średnio-niska moc posłuży Ci do rozmrażania, podgrzewania zup, czy też zmiękczenia masła. Średnia moc idealnie nadaje się do podgrzewania gulaszu, czy ryb. Średnio wysoka moc podgrzeje ryż, mięso, gotowe obiady. Używając wysokiej mocy, podgrzejesz mleko i inne napoje oraz warzywa.

SZYBKIE ROZMRAŻANIE

Żyjesz w biegu? Rozmrażaj szybko gotowe potrawy przygotowane wcześniej i ciesz się na nowo ich świeżością. Twoja kuchenka mikrofalowa pomoże Ci rozmrozić żywność według czasu lub na podstawie wagi produktu.

TIMER (REGULATOR CZASOWY)

Ustaw pokrętle POWER pożądaną poziom mocy a następnie obracając pokrętle TIMER (regulator czasowy) ustaw czas gotowania zgodnie z instrukcją gotowania potraw. Kuchenka mikrofalowa automatycznie rozpocznie gotowanie, po czym się wyłączy. Pamiętaj aby timer ustawiać w pozycji 0 zawsze wtedy, kiedy nie korzystasz z urządzenia.

PRZYCZEPNOŚĆ

Możesz postawić mikrofalę na blacie i nie martwić się, że przypadkiem przesuniesz ją lub strącisz. Jej antypoślizgowa podkładka zapewnia bardzo dobrą przyczepność.

BEZPIECZEŃSTWO

Materiały wykorzystane do produkcji mikrofali Toshiba spełniają rygorystyczne normy jakościowe i zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa przed ogniem.

OŚWIETLENIE LED

Światło LED w kuchence mikrofalowej pozwala Ci obserwować na bieżąco, co dzieje się z Twoją potrawą. Może będzie gotowa szybciej, niż Ci się wydaje?

STABILNA PRACA TALERZA

Obrotowy szklany talerz o średnicy 255 mm idealnie zmieści Twoje podgrzewane dania. Jest bardzo stabilny, dzięki czemu wkładanie i wyjmowanie potraw jest dużo łatwiejsze.



PS COMPUTER Sp. z o.o.

BIAŁA KOLORYSTYKA

Dobierz mikrofalę z białym wykończeniem do swojej kuchni. Zobacz, jak komponuje się z meblami i resztą sprzętów.