

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/odkurzacz-reczny-ad-7044-p-406214.html>BRAK
ZDJĘCIA

Odkurzacz ręczny AD 7044

Cena brutto	312,99 zł
Cena netto	254,46 zł
Numer katalogowy	HDADLORAD704400
Kod producenta	AD 7044
Kod EAN	5902934837088
Funkcje (odkurzacze)	Uchwyt
Filtr	HEPA
Moc	250
Czas pracy na baterii/bateriach	40
Waga	2.55
Akcesoria w zestawie	Instrukcja Urządzenie Akumulator Rura Szczotka 2 w 1 Pojemnik na kurz Turbo Szczotka Zestaw do montażu ściennego
Typ (AGD)	Odkurzacz bezworkowy/cyklonowy
Pojemność (AGD)	0.8
Kolor (wyliczeniowy)	Miedziany
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Worek	Brak worka
System parkowania (odkurzacze)	Pionowy

Opis produktu

Sprzątanie nie należy do naszych ulubionych obowiązków domowych. Jednak wyposażeni w odpowiedni sprzęt możemy szybko i efektywnie zadbać o czystość wszystkich pomieszczeń w domu lub mieszkaniu. Bezworkowy odkurzacz ręczny ADLER AD 7044 to urządzenie, które sprawi, że od dziś będziemy odkurzać częściej i to z uśmiechem!

Odkurzacz ręczny- o czym warto wiedzieć

Największą zaletą naszego odkurzacza jest to, że jest całkowicie przenośny. Bezprzewodowa konstrukcja pozwoli użyć go nawet na balkonie, tarasie czy choćby we wnętrzu samochodu. Nie musimy martwić się szukaniem dostępnych gniazdek. Odłączana bateria, której jedno naładowanie pozwala na 40 minut ciągłej pracy to innowacyjny dodatek. Tyle czasu z pewnością wystarczy na posprzątanie kilku pokoi. Kolejną zaletą jest również to, że odkurzacz ten nie potrzebuje worków! Jedno naciśnięcie przycisku powoduje opróżnienie pojemnika na kurz i nie trzeba więcej brudzić rąk podczas wymiany worków. Wystarczy czyścić go po każdym odkurzeniu. Sam pojemnik ma objętość 0,8 litra, dzięki czemu wygodnie odkurzysz całe mieszkanie. Filtr HEPA zadba o to, aby powietrze wydostające się z odkurzacza było pozbawione pyłków i innych alergenów.

Dodatkowe funkcje odkurzacza, które umilą nam sprzątanie

Maksymalna moc urządzenia do 250 W sprawia, że zebrane zostaną wszystkie okruchy, piach i zanieczyszczenia i to bez większego wysiłku. Jeśli jednak w na powierzchni znajdują się trudne do usunięcia zabrudzenia, wystarczy wcisnąć przycisk TURBO, który szybko zmieni prędkość pracy urządzenia z niskiej na wysoką. Wszystkie przyciski tj.: przycisk zwalniania szczotki, przycisk zwalniania rury czy przycisk zwalnający akumulator znajdują się w łatwo dostępnym miejscu. W zestawie



PS COMPUTER Sp. z o.o.

znajdziemy też różne rodzaje końcówek: elektro szczotkę, szczotkę do tapicerki 2 w 1 i długą końcówkę do odkurzania szczelin. Dzięki nim bez problemu zadamy o czystość dywanu, wykładziny, podłogi PCV czy paneli, jak i mebli czy choćby półek z książkami. Szczotka wyposażona została w oświetlenie LED, więc z pewnością dotrzemy do każdego zakamarka nawet pod kanapą czy fotelem. Uchwyt ścienny pozwoli za to na wygodne przechowywanie odkurzacza w schowku.