

Piekarnik AirFry HBG536EW4 biały

Cena brutto	**2 425,99 zł**
Cena netto	**1 972,35 zł**
Numer katalogowy	**HZBOSPE536EW400**
Kod producenta	**HBG536EW4**
Kod EAN	**4242005541461**
Uwaga	**CE+WEEE**
Etykieta energetyczna	**Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: 53PLN (Netto) Pobierz**
Gwarancja	**24 mc.**
Rożen obrotowy (AGD)	**nie**
Prowadnice teleskopowe (AGD)	**tak**
Moc całkowita	**3400**
Programator (AGD)	**elektroniczny**
Czyszczenie (AGD)	**ecoClean**
Funkcje piekarnika	**ogrzewanie dolne**
Termoobieg	**tak**
Klasa energetyczna	**A+**
Waga	**34.5**
Wysokość	**59.5**
Szerokość zabudowy (AGD)	**59.4**
Głębokość	**54.8**
Pojemność (AGD)	**71**
Kolor AGD	**biały**
Data Act	**Bosch - HWBOS%, HZBOS%**

Opis produktu

Usmaż to w domu

Dlaczego nie upiec własnych chipsów ziemniaczanych? Albo nie zrobić chipsów ze świeżych warzyw zamiast ziemniaków? Umieść cienko pokrojone ziemniaki lub inne warzywa na tacy Air Fry dodaj odrobinę oleju i wybierz funkcję Air Fry, a niedługo potem zasiądziesz przed telewizorem z pysznymi domowymi chipsami. A oto kolejna wskazówka: tacę Air Fry & Grill możesz również wykorzystać do przygotowywania potraw z grilla.

Prosty sposób na perfekcyjne dania z piekarnika

Dzięki programowi AutoPilot 10, możesz perfekcyjnie przyrządzić swój posiłek. Wystarczy wstawić potrawę do piekarnika i

wybrać z wyświetlanego menu odpowiedni - jeden z 10 - automatyczny program jak np. pierś indyka, gulasz, czy pieczeń rzymską. Wprowadź wagę potrawy i wciśnij Start. Wtedy AutoPilot zajmie się wszystkim i określi tryb, temperaturę i czas gotowania. Nawet wyłączy program pod koniec czasu gotowania. Ponieważ niektóre potrawy przygotowywane z pomocą programu AutoPilot wymagają użycia naczyń z pokrywką, wnętrze piekarnika zawsze pozostaje czyste. To najprostszy sposób gotowania.

Łatwe i precyzyjne sterowaniem piekarnikiem

Wyświetlacz LCD z białym podświetleniem zapewnia bezpośredni dostęp do wielu funkcji piekarnika. Masz pełną kontrolę. Wybrana temperatura wyświetla się bezpośrednio na wyświetlaczu.

Piecz równomiernie nawet na trzech poziomach

Teraz możesz upiec mnóstwo ulubionych ciasteczek korzystając jednocześnie z trzech poziomów. Wentylator Termoobiegu 3D szybko i równomiernie rozprowadza ciepło po całym wnętrzu, możesz więc także piec w tym samym czasie różne potrawy (np. lasagne i muffiny), bez obaw o przenikanie smaków.

Praktyczne pokrętła.

Doświadcz łatwej i wygodnej obsługi dzięki innowacyjnym chowanym pokrętłom. Łatwo ustawisz temperaturę i funkcje grzania przekręcając pokrętło. Zapomnij o uciążliwym czyszczeniu, gdyż gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie. Ciesz się prostą obsługą, dzięki której możesz skupić się na tym, co jest ważne.

EcoClean Direct: automatyczny system czyszczenia

Funkcja EcoClean Direct, energooszczędna pomoc, ułatwiająca czyszczenie piekarnika. Specjalna powłoka z ceramicznych mikrocząsteczek na tylnej ściance piekarnika rozbija krople tłuszczu osiadające na nich podczas pieczenia - przez cały okres eksploatacji urządzenia. Oszczędzając Twój czas i energię.

Łatwe czyszczenie w dogodnej chwili

Piekarnik jest lekko zabrudzony i chcesz go szybko wyczyścić? Wystarczy umieścić ok. 400ml wody i kroplę detergentu do mycia naczyń na dnie piekarnika, następnie nastaw odpowiednią funkcję grzania, temperaturę oraz czas. Ta przyjazna dla środowiska metoda czyszczenia zmiękcza resztki powstałe po pieczeniu. Wystarczy je wytrzeć ściereczką, a cały proces czyszczenia jest szybki i nieskomplikowany.

Oszczędzaj energię podczas pieczenia.

Piekarniki Bosch posiadają klasę efektywności energetycznej A+ i zużywają mniej energii podczas pieczenia i gotowania przez cały okres użytkownia urządzenia. Zoptymalizowany przepływ powietrza, lepsze materiały i właściwości izolacyjne piekarnika zapewniają znacznie mniejsze zużycie energii.

Łagodnie i miękko

Obsługa drzwi jest teraz wygodniejsza niż kiedykolwiek, a specjalny mechanizm wygłuszający skutecznie zapobiega trzaskaniu drzwi. Do zamknięcia wystarczy delikatne popchnięcie, a mechanizm sam wyhamowuje drzwi, domyka je cicho i delikatnie, gwarantując długą żywotność zarówno urządzeniu jak i drzwiom.

Delikatna metoda gotowania

Chcesz oszczędzać energię podczas gotowania? Dzięki delikatnemu termoobiegowi ulepszyliśmy tryb ogrzewania, który jest najczęściej używany w gospodarstwach domowych. Wentylator rozprowadza ciepło równomiernie w całej komorze piekarnika, co pomaga oszczędzać energię. W przypadku pieczenia na jednym poziomie - np. małych wypieków, ciast w foremkach lub ciast na blasze do pieczenia - podgrzewanie nie jest konieczne.