Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-ceramiczna-lhr3233ck-30-cm-p-409206.html



Płyta ceramiczna LHR3233CK 30 cm

Cena brutto	**824,99 zł**
Cena netto	**670,72 zł**
Numer katalogowy	**HZELEYC3233CK00**
Kod producenta	**LHR3233CK**
Kod EAN	**7332543982851**
Szerokość	**29**
Głębokość	**52**
Kolor AGD	**czarny**
Data Act	**Electrolux - HWELE%, HZELE%, HDELE%, HKELE%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Ruszty	**Nie dotyczy**
Funkcje (płyty)	**Blokada bezpieczeństwa - blokada panelu sterowania**
Moc całkowita	**2.9**
Informacje o płycie (agd)	**Strefa przednia, środkowa: Hilight, 1200 W/145 mm Strefa tylna środkowa: Hilight, 700/1700W/120/180 mm**
Sterowanie (AGD)	**dotykowe**
Liczba palników / pól grzejnych	**2**
Budowa (AGD)	**ceramiczna**
Waga	**4.2**

Opis produktu

Płyta ceramiczna LHR3233CK 30 cm

Unikalna kuchnia dostosowana do Twoich potrzeb
Połącz w zestawie modułową płytę grzejną z innymi płytami tego typu firmy Electrolux, aby uzyskać dostosowane do własnych potrzeb połączenie różnych technologii gotowania: gazowej, indukcyjnej i promiennikowej.

Powierzchnia, którą łatwo utrzymać w czystości
Powierzchnia ze szkła ceramicznego jest bardzo łatwa w czyszczeniu. Wystarczy ją przetrzeć szmatką.

Mistrzowskie menu na skinienie palcem
Oddzielne dotykowe elementy sterujące płyty indukcyjnej są wyposażone w przyciski plus i minus, aby umożliwiać precyzyjną regulację temperatury. Dotykowe sterowanie ustawieniami zapewnia pełną kontrolę nad procesem gotowania. Precyzja na każdym etapie przyrządzania potrawy jest gwarancją doskonałego smaku.

Wygodny pomiar czasu podczas gotowania

Regulowany zegar pomoże Ci łatwo kontrolować cały proces gotowania. Można go ustawić na maks. 60 minut, aby precyzyjnie odmierzyć potrzebny czas. Po upływie tego czasu wyłącza wybrane pole grzejne, a ponadto może także pełnić funkcję minutnika, gdy nie będziesz używać płyty

Zachowaj swoje ustawienia
Dzięki funkcji blokady Twoje ustawienia pozostaną niezmienione, nawet gdy panel zostanie przypadkowo dotknięty. Oznacza to także, że możesz bezpiecznie wycierać powierzchnię kuchenki, nie zakłócając procesu gotowania.