

Płyta indukcyjna LIB60420CK

Cena brutto	**1 200,99 zł**
Cena netto	**976,41 zł**
Numer katalogowy	**HZELEYI60420CK0**
Kod producenta	**LIB60420CK**
Kod EAN	**7332543822393**
Kolor AGD	**czarny**
Data Act	**Electrolux - HWELE%, HZELE%, HDELE%, HKELE%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Ruszty	**Nie dotyczy**
Funkcje (płyty)	**Rozpoznawanie wielkości/obecności garnka**
Informacje o płycie (agd)	**Lewa strefa przednia: Indukcja, 2200/2400W/210mm Lewa strefa tylna: Indukcja, 1400/1500W/145mm Prawa strefa przednia: Indukcja, 1400/1500 W/145 mm Prawa tylna strefa: Indukcja, 1700/1800W/180mm**
Sterowanie (AGD)	**dotykowe**
Liczba palników / pól grzejnych	**4**
Budowa (AGD)	**indukcyjna**
Ważne	**Płyta indukcyjna LIB60420CK jest następcą bardzo popularnej płyty indukcyjnej Electrolux EHH6240ISK.**
Waga	**8.6**
Szerokość	**59**
Wysokość	**4.8**
Głębokość	**52**

Opis produktu

Płyta indukcyjna LIB60420CK

Najszybszy sposób na przygotowanie pysznych posiłków
Płyta indukcyjna 300 Induction Hob nagrzewa się mocniej i szybciej. Nie trzeba spalać gazu ani czekać, aż grzałki się nagrzeją: płyty grzejne szybko osiągają wysokie temperatury, dzięki czemu woda gotuje się szybciej niż kiedykolwiek. Ponadto, gdy ciepło jest zmniejszone, płyta grzejna natychmiast się ochładza, dając Ci pełną kontrolę nad procesem gotowania.

Prosto, szybko i bezpiecznie - technologia indukcyjna
Dzięki technologii indukcyjnej ciepło szybko i precyzyjnie dociera we właściwe miejsce, utrzymując chłodne i bezpieczne obszary wokół płyt grzejnych. Ponadto błyskawicznie reaguje na zmiany temperatury. A gładka powierzchnia jest łatwa do czyszczenia.

Jedno sterowanie dotykowe
Ponieważ sterowanie płyty indukcyjnej jest dotykowe, nie trzeba zgadywać, czy wybrane parametry są prawidłowe. Ustawienia są łączone za pomocą dotykowej powierzchni szkła, a temperaturę można bardzo łatwo zwiększać lub zmniejszać. Płyta jest łatwa w czyszczeniu, ponieważ nie ma wystających przycisków ani pokręteł.

Zablokuj swoje preferencje dotyczące gotowania
Funkcja blokady przycisków na płycie kuchennej pomaga zachować nienaruszone ustawienia gotowania, nawet gdy dzieci przypadkowo dotkną panelu sterowania. Ponadto wszystkie rozlane płyny można usunąć bez wpływu na proces gotowania.