

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-indukcyjna-lib60420ck-p-409219.html>

Płyta indukcyjna LIB60420CK

Cena brutto	1 200,99 zł
Cena netto	976,41 zł
Numer katalogowy	HZELEYI60420CK0
Kod producenta	LIB60420CK
Kod EAN	7332543822393
Gwarancja	24 mc.
Rusztzy	Nie dotyczy
Funkcje (płyty)	Rozpoznawanie wielkości/obecności garnka
Informacje o płycie (agd)	Lewa strefa przednia: Indukcja, 2200/2400W/210mm Lewa strefa tylna: Indukcja, 1400/1500W/145mm Prawa strefa przednia: Indukcja, 1400/1500 W/145 mm Prawa tylna strefa: Indukcja, 1700/1800W/180mm
Sterowanie (AGD)	dotykowe
Liczba palników / pól grzejnych	4
Budowa (AGD)	indukcyjna
Ważne	Płyta indukcyjna LIB60420CK jest następcą bardzo popularnej płyty indukcyjnej Electrolux EHH6240ISK.
Waga	8.6
Szerokość	59
Wysokość	4.8
Głębokość	52
Kolor AGD	czarny
Data Act	Electrolux - HWELE%, HZELE%, HDELE%, HKELE%
Uwaga	CE+WEEE

Opis produktu

Płyta indukcyjna LIB60420CK

Najszybszy sposób na przygotowanie pysznych posiłków

Płyta indukcyjna 300 Induction Hob nagrzewa się mocniej i szybciej. Nie trzeba spalać gazu ani czekać, aż grzałki się nagrzeją: płyty grzejne szybko osiągają wysokie temperatury, dzięki czemu woda gotuje się szybciej niż kiedykolwiek. Ponadto, gdy ciepło jest zmniejszone, płyta grzejna natychmiast się ochładza, dając Ci pełną kontrolę nad procesem gotowania.



Prosto, szybko i bezpiecznie - technologia indukcyjna

Dzięki technologii indukcyjnej ciepło szybko i precyzyjnie dociera we właściwe miejsce, utrzymując chłodne i bezpieczne obszary wokół płyt grzejnych. Ponadto błyskawicznie reaguje na zmiany temperatury. A gładka powierzchnia jest łatwa do czyszczenia.

Jedno sterowanie dotykowe

Ponieważ sterowanie płyty indukcyjnej jest dotykowe, nie trzeba zgadywać, czy wybrane parametry są prawidłowe. Ustawienia są łączone za pomocą dotykowej powierzchni szkła, a temperaturę można bardzo łatwo zwiększać lub zmniejszać. Płyta jest łatwa w czyszczeniu, ponieważ nie ma wystających przycisków ani pokręteł.

Zablokuj swoje preferencje dotyczące gotowania

Funkcja blokady przycisków na płycie kuchennej pomaga zachować nienaruszone ustawienia gotowania, nawet gdy dzieci przypadkowo dotkną panelu sterowania. Ponadto wszystkie rozlane płyny można usunąć bez wpływu na proces gotowania.