Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/suszarka-gd-9n2bc-16-p-416225.html



Suszarka GD 9N2BC-16

Cena brutto	**3 012,99 zł**
Cena netto	**2 449,59 zł**
Numer katalogowy	**HWCDYSK31103265**
Kod producenta	**31103265**
Kod EAN	**8059019130637**
WiFi	**Nie**
Waga	**43.5**
Szerokość	**59.5**
Wysokość	**84.5**
Głębokość	**61.6**
Typ (AGD)	**Suszarka do ubrań**
Kolor AGD	**biały**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Pojemność bębna	**111**
Pompa ciepła	**Tak**
Załadunek suszarki (AGD)	**9 kg**
Programy i opcje suszenia (agd)	**Specjalny**
Klasa energetyczna	**D**
Rodzaj (AGD)	**Wolnostojąca**
Kierunek otwierania (AGD)	**lewo**

Opis produktu

Świetne efekty przy mniejszym zużyciu energii
Dzięki klasie energetycznej D Candy ProDry 500 zapewnia doskonałe rezultaty suszenia bez marnowania energii. To inteligentna i wydajna suszarka, która łączy efektywność z ekologicznym podejściem.

Delikatna z natury, inteligentna z założenia
Program Soft Touch chroni Twoje ubrania, wykorzystując łagodne temperatury i precyzyjne ustawienia czasu. Idealny dla delikatnych tkanin, takich jak jedwab czy wełna, a także do codziennego prania - ubrania pozostają miękkie, gładkie i doskonale zadbane po każdym cyklu.

Ciesz się efektami bez zagnieceń
Ciesz się bezwysiłkowymi dniami prania dzięki programowi Easy Iron Plus! Dzięki delikatnym obrotom bębna ubrania suszą się bez zagnieceń i wymagają mniej prasowania -- są gotowe do założenia od razu po wyjęciu z suszarki.

O 90% mniej splątań
Dzięki technologii AI Smart Move poprawia się równomierność suszenia, co zapewnia optymalne rezultaty przy każdym załadunku.

Susz tak, jak lubisz
Dostosuj suszenie do swoich potrzeb! Wybierz dokładnie, jak suche mają być Twoje ubrania -- od lekko wilgotnych, idealnych do prasowania, po całkowicie suche i gotowe do złożenia. Zawsze perfekcyjny efekt, za każdym razem.

Twój ulubiony program zawsze pod ręką
Znalazłeś idealny program suszenia? Zapisz go dzięki funkcji Memo! Funkcja Memo w suszarkach Candy pozwala zapisać ulubione ustawienia i używać ich ponownie jednym dotknięciem. Nie musisz nic ustawiać od nowa - wybierz, uruchom i gotowe.