

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/szczoteczka-soniczna-seria-3100-hx4072-42-2-pak-p-408104.html>

BRAK
ZDJĘCIA

Szczoteczka soniczna seria 3100 HX4072/42 2-pak

Cena brutto	429,99 zł
Cena netto	349,59 zł
Numer katalogowy	HPPHISZHX407242
Kod producenta	HX4072/42
Kod EAN	8720689043632
Data Act	Canon - __CAN%
Uwaga	CE+WEEE
Zasilanie (lista)	Akumulator wbudowany
Gwarancja	24 mc.
System (szczoteczki elek.)	Soniczny
Czujnik nacisku	Nie
Timer (AGD)	Tak
Czas pracy na baterii/bateriach	14
Akcesoria w zestawie	2 x Rączka 2 x Główka szczoteczki 2 x Etui podróżne 2 x Ładowarka
Pozostałe parametry	Podświetlana ikona informuje o stanie naładowania akumulatora
Kolor (wyliczeniowy)	Różowy

Opis produktu

Szczoteczka soniczna seria 3100 HX4072/42 2-pak

Kompleksowa pielęgnacja zdrowych zębów i dziąseł

Bez wysiłku przełącz się na szczotkowanie elektryczne dzięki serii Essential Philips Sonicare 3000. Ciesz się nawet 5-krotnie większym usuwaniem płytki nazębnej w porównaniu z manualną szczoteczką do zębów

Delikatnie usuwa do 5 razy więcej płytki nazębnej

Ta elektryczna szczoteczka jest wyposażona w naszą główkę szczoteczki typu W. Dzięki gęstemu włosiu można usunąć do 5 razy więcej płytki nazębnej, zapewniając jednocześnie odświeżające czyszczenie całej jamy ustnej.

Działanie płynu Sonicare

Szczoteczki Philips Sonicare czyszczą delikatnie, ale skutecznie i dbają o zęby i dziąsła, wykonując 31 tysięcy ruchów włókien. Hydro-Soniczna fala Sonicare wspomaga włókna w czyszczeniu, wprowadzając płyn głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.

Czujnik ciśnienia pomaga chronić dziąsła

Łatwo jest szczotkować zęby zbyt mocno, dlatego ta szczoteczka Philips Sonicare jest wyposażona w czujnik ciśnienia z haptycznym sprzężeniem zwrotnym, który wykrywa nadmierny nacisk. Jeśli szczotkujesz zęby zbyt mocno, szczoteczka poinformuje Cię o tym delikatnymi wibracjami, przypominając o konieczności zmniejszenia nacisku, aby chronić dziąsła.

Wybierz idealny sposób czyszczenia

Ciesz się przyjemnym czyszczeniem z 3 ustawieniami intensywności: wysokim, średnim i niskim. Niezależnie od tego, czy



potrzebujesz nieco więcej energii, czy chcesz skupić się na konkretnym obszarze, masz taką możliwość.

Łatwe przełączanie na szczotkowanie elektryczne

Program Sonicare Easy start jest przeznaczony dla osób, które dopiero zaczynają szczotkować za pomocą elektrycznej szczoteczki do zębów. Program daje możliwość stopniowego, delikatnego zwiększenia mocy szczotkowania podczas pierwszych 14 czyszczeń.

Sesje szczotkowania z przewodnikiem

Osiągnij najlepszy czas sesji dzięki licznikom czasu czyszczenia Sonicare. Co 30 sekund BrushPacer wyświetli monit o wyszczotkowanie nowego obszaru. Po 2 minutach SmartTimer zasygnalizuje zakończenie sesji.

14 dni pracy akumulatora

Nawet 14 dni regularnego szczotkowania po pełnym naładowaniu. Zapewnia nowy poziom wygody w codziennej rutynie.