

Szczoteczka soniczna seria 3100 HX4072/42 2-pak

Cena brutto	**429,99 zł**
Cena netto	**349,59 zł**
Numer katalogowy	**HPPHISZHX407242**
Kod producenta	**HX4072/42**
Kod EAN	**8720689043632**
Timer (AGD)	**Tak**
Czas pracy na baterii/bateriach	**14**
Akcesoria w zestawie	**2 x Rączka 2 x Główka szczoteczki 2 x Etui podróżne 2 x Ładowarka**
Pozostałe parametry	**Podświetlana ikona informuje o stanie naładowania akumulatora**
Kolor (wyliczeniowy)	**Różowy**
Data Act	**Canon - __CAN%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Zasilanie (lista)	**Akumulator wbudowany**
Gwarancja	**24 mc.**
System (szczoteczki elek.)	**Soniczny**
Czujnik nacisku	**Nie**

Opis produktu

Szczoteczka soniczna seria 3100 HX4072/42 2-pak

Kompleksowa pielęgnacja zdrowych zębów i dziąseł
Bez wysiłku przełącz się na szczotkowanie elektryczne dzięki serii Essential Philips Sonicare 3000. Ciesz się nawet 5-krotnie większym usuwaniem płytki nazębnej w porównaniu z manualną szczoteczką do zębów

Delikatnie usuwa do 5 razy więcej płytki nazębnej
Ta elektryczna szczoteczka jest wyposażona w naszą główkę szczoteczki typu W. Dzięki gęstemu włosiu można usunąć do 5 razy więcej płytki nazębnej, zapewniając jednocześnie odświeżające czyszczenie całej jamy ustnej.

Działanie płynu Sonicare
Szczoteczki Philips Sonicare czyszczą delikatnie, ale skutecznie i dbają o zęby i dziąsła, wykonując 31 tysięcy ruchów włókien. Hydro-Soniczna fala Sonicare wspomaga włókna w czyszczeniu, wprowadzając płyn głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.

Czujnik ciśnienia pomaga chronić dziąsła
Łatwo jest szczotkować zęby zbyt mocno, dlatego ta szczoteczka Philips Sonicare jest wyposażona w czujnik ciśnienia z haptycznym sprzężeniem zwrotnym, który wykrywa nadmierny nacisk. Jeśli szczotkujesz zęby zbyt mocno, szczoteczka poinformuje Cię o tym delikatnymi wibracjami, przypominając o konieczności zmniejszenia nacisku, aby chronić dziąsła.

Wybierz idealny sposób czyszczenia
Ciesz się przyjemnym czyszczeniem z 3 ustawieniami intensywności: wysokim, średnim i niskim. Niezależnie od tego, czy

potrzebujesz nieco więcej energii, czy chcesz skupić się na konkretnym obszarze, masz taką możliwość.

Łatwe przełączanie na szczotkowanie elektryczne
Program Sonicare Easy start jest przeznaczony dla osób, które dopiero zaczynają szczotkować za pomocą elektrycznej szczoteczki do zębów. Program daje możliwość stopniowego, delikatnego zwiększenia mocy szczotkowania podczas pierwszych 14 czyszczeń.

Sesje szczotkowania z przewodnikiem
Osiągnij najlepszy czas sesji dzięki licznikom czasu czyszczenia Sonicare. Co 30 sekund BrushPacer wyświetli monit o wyszczotkowanie nowego obszaru. Po 2 minutach SmartTimer zasygnalizuje zakończenie sesji.

14 dni pracy akumulatora
Nawet 14 dni regularnego szczotkowania po pełnym naładowaniu. Zapewnia nowy poziom wygody w codziennej rutynie.