

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/szczoteczka-soniczna-seria-4200-hx4042-41-p-408103.html>BRAK
ZDJĘCIA

Szczoteczka soniczna seria 4200 HX4042/41

Cena brutto	331,99 zł
Cena netto	269,91 zł
Numer katalogowy	HPPHISZHX404241
Kod producenta	HX4042/41
Kod EAN	8720689043571
System (szczoteczki elek.)	Soniczny
Czujnik nacisku	Nie
Timer (AGD)	Tak
Czas pracy na baterii/bateriach	21
Akcesoria w zestawie	Rączka 2 x Główka szczoteczki ładowarka
Pozostałe parametry	Podświetlana ikona informuje o stanie naładowania akumulatora
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Data Act	Philips - AHPHI%, HPPHI%
Uwaga	CE+WEEE
Zasilanie (lista)	Akumulator wbudowany
Gwarancja	24 mc.

Opis produktu

Szczoteczka soniczna seria 4200 HX4042/41

Kompleksowa pielęgnacja zdrowych zębów i dziąseł

Bez wysiłku przełącz się na szczotkowanie elektryczne dzięki serii Essential Philips Sonicare 4000. Ciesz się nawet 5-krotnie większym usuwaniem płytki nazębnej w porównaniu z manualną szczoteczką do zębów.

Delikatnie usuwa do 5 razy więcej płytki nazębnej

Ta elektryczna szczoteczka jest wyposażona w naszą główkę szczoteczki typu W. Dzięki gęstemu włosiu można usunąć do 5 razy więcej płytki nazębnej, zapewniając jednocześnie odświeżające czyszczenie całej jamy ustnej.

Działanie płynu Sonicare

Szczoteczki Philips Sonicare czyszczą delikatnie, ale skutecznie i dbają o zęby i dziąsła, wykonując 31 tysięcy ruchów włókien. Hydro-Soniczna fala Sonicare wspomaga włókna w czyszczeniu, wprowadzając płyn głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.

Czujnik ciśnienia pomaga chronić dziąsła

Łatwo jest szczotkować zęby zbyt mocno, dlatego ta szczoteczka Philips Sonicare jest wyposażona w czujnik nacisku z haptycznym sprzężeniem zwrotnym, który wykrywa nadmierny nacisk. Jeśli szczotkujesz zęby zbyt mocno, szczoteczka poinformuje Cię o tym delikatnymi wibracjami, przypominając o konieczności zmniejszenia nacisku, aby chronić dziąsła.

Wybierz idealny sposób czyszczenia

Poczuj przyjemność z czyszczenia dzięki 4 ustawieniom szczotkowania. Wybierz tryb delikatny lub clean oraz jedno z dwóch ustawień intensywności. Niezależnie od tego, czy chcesz nieco bardziej energicznego czyszczenia, czy skupić się na



konkretnym obszarze, możesz to osiągnąć.

Łatwe przełączanie na szczotkowanie elektryczne

Program Sonicare Easy start jest przeznaczony dla osób, które dopiero zaczynają szczotkować za pomocą elektrycznej szczoteczki do zębów. Program daje możliwość stopniowego, delikatnego zwiększenia mocy szczotkowania podczas pierwszych 14 czyszczeń.

Sesje szczotkowania z przewodnikiem

Osiągnij najlepszy czas sesji dzięki licznikom czasu czyszczenia Sonicare. Co 30 sekund BrushPacer wyświetli monit o wyszczotkowanie nowego obszaru. Po 2 minutach SmartTimer zasygnalizuje zakończenie sesji.

21 dni pracy akumulatora

Nawet 21 dni regularnego szczotkowania po pełnym naładowaniu. Zapewnia nowy poziom wygody w codziennej rutynie.