Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zelazko-parowe-laf02b-czarno-czerwone-p-406535.html



# Żelazko parowe LAF02b czarno-czerwone

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **91,99 zł** |
| Cena netto | **74,79 zł** |
| Numer katalogowy | **HDLAFZELAF02B00** |
| Kod producenta | **LAFZEL44446** |
| Kod EAN | **5907512852316** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Uderzenie pary | **80** |
| Prasowanie w pionie | **Tak** |
| Strumień pary | **25** |
| Pojemność zbiornika na wodę | **330** |
| Funkcje (żelazka) | **Spryskiwacz** |
| Stopa żelazka | **Ceramiczna** |
| Moc | **2200** |
| Waga | **1.1** |
| Typ (AGD) | **Żelazko parowe** |
| Wymiary | **280 x 112 x 135 mm** |
| Długość przewodu | **3** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |

## Opis produktu

**Żelazko parowe LAF02b**

Bardzo funkcjonalne żelazko parowe  o mocy 2200W. Dzięki trwałej stopie ceramicznej i stosunkowo lekkiej konstrukcji doskonale prowadzi się po każdym materiale. Atrakcyjny wygląd, solidne wykonanie, gumowany uchwytu i gumowe podkładki z tyłu to niewątpliwie atuty żelazka. Żelazko wyposażone jest w wiele użytecznych funkcji:

**Spryskiwacz**
Funkcja spryskiwacza może być użyta zawsze bez względu na  inne ustawienia żelazka.Spryskiwacz uruchamia się przyciskiem przy uchwycie. By funkcja zadziałał może być koniecznie kilkukrotne przyciśnięcie przycisku spryskiwacza.

**Prasowanie z parą**
Ustaw przełącznik ilości pary w odpowiedniej pozycji (przy czym „Min” najmniejsza ilość pary, a „Max” największa ilość). Ilość wydalanej pary jest uzależniona również od nastawy termostatu - przy mniejszej temperaturze (jedna kropka lub dwie kropki) mniej, a przy większej (trzy kropki) więcej pary.

**Uderzenie parą**
Ta funkcja powoduje wyrzucenie jednorazowe dużej ilości pary ok. 80g dla uzyskania lepszego efektu przy prasowaniu trudnych  do prasowania materiałów lub materiałów mocno wygniecionych.Uwaga funkcja uderzenie parą działa prawidłowo

tylko na ustawieniu (trzy kropki)  lub „Max”. Po naciśnięciu przycisku przy uchwycie zostanie wyrzucony silny strumień pary z otworów  znajdujących się w stopie żelazka. W razie potrzeby czynność można powtórzyć odczekując parę sekund. Nie zaleca się stosowania tej funkcji więcej niż trzy razy pod rząd. Uwaga: Do uruchomienia tej funkcji może być konieczne kilkakrotne naciśnięcie przycisku „uderzenie parą”.

**Prasowanie z parą w pionie**
Funkcja wykorzystuje funkcję uderzenia parą z taką różnicą, że żelazko ułożone jest w pozycji pionowej.Podczas użycia tej funkcji przytrzymaj żelazko w odległości ok 15-30 cm od ubrania.

**System samooczyszczenia Anti-Calc**
Żelazko wyposażone jest w system samoczyszczący - zapobiegający osadzaniu się kamienia i minerałów.
Uwaga: Mimo, że żelazko zaopatrzone jest w wbudowany system zapobieganiu osadzania się kamienia, który ma na celu ograniczenie powstawania kamienia podczas prasowania z parą, nie jest on w stanie całkowicie zatrzymać naturalnego procesu osadzania się kamienia. Dlatego czasami przy pracy z parą poprzez otwory w stopie mogą wydobywać się drobiny kamienia.

**System Self Cleaning**
Funkcja ta służy do usuwania kamienia i minerałów osadzających się w urządzeniu.
Zaleca się by odkamienianie wykonywać przynajmniej raz w miesiącu. Częstotliwość zależy od twardości używanej wody, im twardsza tym czyszczenie powinno wykonywać się częściej. Funkcję uruchamia się przyciskiem Self Cleaning.

**System zapobiegający kapaniu Anti-Drip**
Jest to system, który powstrzymuje wypływanie wody ze stopy żelazka w niskich temperaturach.
Podczas używania system działa automatycznie. W czasie pracy może wydawać głośny sykający dźwięk, w szczególności podczas nagrzewania i podczas chłodzenia. To zjawisko jest zupełnie normalne i wskazuje ze system działa poprawnie.

**System Auto STOP**
Funkcja Auto STOP jest to system, który automatycznie wyłącza pozostawione bez opieki podłączone do prądu żelazko. System ten jest bardzo czuły i może się włączyć (wyłączyć żelazko) podczas zbyt powolnego prasowania. Wystarczy dynamicznie poruszyć żelazkiem by zostało ono ponownie uruchomione.

**Auto STOP w pozycji poziomej**
Jeśli podłączone żelazko pozostawimy bez opieki w pozycji poziomej (do prasowania) system zareaguje po ok. 30 sekundach. Po tym czasie, żelazko zostanie automatycznie wyłączone - usłyszymy krótki sygnał dźwiękowy.

**Auto STOP w pozycji pionowej**
Jeśli podłączone żelazko pozostawimy bez opieki w pozycji pionowej system zareaguje po ok. 8 minutach. Po tym czasie żelazko zostanie automatycznie wyłączone - usłyszymy krótki sygnał dźwiękowy. By ponownie uruchomić żelazko należy dynamicznie poruszać żelazkiem.