

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/adapter-silowy-do-ladowarek-ev-gniazdo-cee-32a-5p-400v-na-schuko-230v-max-16a-3-5kw-p-386288.html>



Adapter siłowy do ładowarek EV | gniazdo CEE 32A 5P 400V na SCHUKO 230V | max 16A | 3.5kW

Cena brutto	65,99 zł
Cena netto	53,65 zł
Numer katalogowy	ASQOLEV00052439
Kod producenta	52439
Złącza #2	Wtyczka zasilania typ C/F (Schuko)
Złącza #1	Wtyczka zasilania 32 A/3P+N+E
Rodzaj kabla	Adapter
Długość przewodu	30
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Waga	388

Opis produktu

Profesjonalna przejściówka siłowa CEE 32A

Profesjonalna przejściówka siłowa umożliwiająca zasilanie urządzeń jednofazowych 230V z przemysłowego gniazda trójfazowego 32A. **Adapter wykorzystuje jedną fazę z instalacji 3-fazowej i udostępnia napięcie 230V na wyjściu.** To praktyczna redukcja 400V na 230V przeznaczona do zastosowań technicznych, warsztatowych oraz do mobilnych ładowarek EV 230V. **Solidne złącza CEE oraz przewód 3x2,5 mm gwarantują stabilne parametry pracy przy maksymalnym obciążeniu 16A (3,5 kW).**

Jak bezpiecznie używać adaptera siłowego 32A?

Adapter należy podłączyć do sprawnego gniazda siłowego CEE 32A 3P+N+E (400V) zabezpieczonego odpowiednim wyłącznikiem nadprądowym i różnicowoprądowym. Po wpięciu wtyku CEE należy upewnić się, że połączenie jest stabilne i prawidłowo osadzone. **Do gniazda SCHUKO można podłączyć urządzenie 230V, pamiętając, że maksymalne obciążenie nie może przekraczać 16A (3,5 kW).** W przypadku mobilnej ładowarki EV należy ustawić prąd ładowania nie wyższy niż 16A. Nie wolno przekraczać dopuszczalnego obciążenia ani używać adaptera z uszkodzonym przewodem. **Adapter nie zwiększa mocy instalacji redukuje jedynie typ złącza z CEE 32A 400V na 230V SCHUKO.**

Gdzie sprawdzi się adapter CEE 32A na 230V?

Adapter stanowi praktyczne rozwiązanie techniczne umożliwiające bezpieczne przejście z instalacji siłowej 400V na standardowe zasilanie 230V bez ingerencji w instalację elektryczną.

- Mobilne ładowarki EV jednofazowe 230V
- Elektronarzędzia i sprzęt budowlany
- Urządzenia serwisowe i warsztatowe

-
- Instalacje tymczasowe
 - **Zasilanie urządzeń 230V w miejscach z dostępem wyłącznie do gniazda siłowego 32A**

Bezpieczne i proste podłączenie

Adapter został wyposażony w wyraźnie oznaczone zaciski przyłączeniowe, co znacząco ułatwia montaż przewodu. Aby poprawnie podłączyć przewód, należy odizolować końcówki żył, wprowadzić je do odpowiednich, oznaczonych zacisków i solidnie dokręcić śruby mocujące. **Przewód ochronny PE powinien być podłączony w pierwszej kolejności.** Widoczna obudowa z klapką zabezpieczającą dodatkowo chroni styki przed kurzem i wilgocią, zapewniając trwałość i bezpieczne użytkowanie instalacji.

- L1, L2, L3 przewody fazowe
- N przewód neutralny
- PE przewód ochronny (uziemiaenie)

Podczas podłączania należy:

1. Odizolować końcówki przewodów.
2. Wprowadzić żyły do odpowiednich, opisanych zacisków.
3. Solidnie dokręcić śruby mocujące.
4. W pierwszej kolejności podłączyć przewód ochronny PE.