Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/czajnik-1-7l-czerwony-twk7l464-p-406887.html



Czajnik 1,7l czerwony TWK7L464

Cena brutto	**193,99 zł**
Cena netto	**157,72 zł**
Numer katalogowy	**HKBOSCZTWK7L464**
Kod producenta	**TWK7L464**
Kod EAN	**4242005294602**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Funkcje (czajniki)	**Podświetlany włącznik/lampka kontrolna**
Długość przewodu zasilającego	**80**
Moc	**2400**
Waga	**1.455**
Typ (AGD)	**Czajnik elektryczny**
Pojemność (AGD)	**1.7**
Wymiary	**Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG): 27 x 22.5 x 23 cm**
Kolor AGD	**czarny**

Opis produktu

- Wskaźnik pozwala zaoszczędzić energię i czas, przygotuj dokładnie tyle wody ile potrzebujesz.
- Wyprofilowany wylot wody, łatwe nalewanie i brak przypadkowego rozlania wody
- Wyraźna podziałka wody, pomaga przygotować odpowednią ilość wody.
- Potrójne zabezpieczenie: Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu, zabezpieczenie przed przegrzaniem i włączeniem pustego czajnika. automatyczne wyłączenie po zdjęciu z bazy
- Pokrywa czajnika otwierana za przyciśnięciem przycisku

Zaoszczędź czas i energię ze wskaźnikiem jednej filiżanki
Możesz podgrzać dokładnie taką ilość wody jaką potrzebujesz, dzięki wskaźnikowi jednej filiżank. Pozwala to zaoszczędzić energię gotując dokładnie taką ilość wody jaką potrzebujesz.

Wyprofilowany wylew wody zapobiega rozlewaniu
Wlewanie wody do Twojej filiżanki powinno być łatwe i bezproblemowe. Optymalny wylew czajnika pozwala Ci wlać gorącą wodę bez żadnych przeszkód.

Podziałka wody pozwala przygotowac taką ilość wody jaką potrzebujesz.
Napełniając czajnik dokładnie taką ilością wody jakiej potrzebujesz jest bardzo wygodne. Dzięki czytelnemu wskaźnikowi wody wiesz dokładnie ile wody jest w czajniku, napełnisz go w prosty sposób do żądanego poziomu.

Potrójne zabezpieczenie dzięki automatycznemu wyłączeniu czajnika
Czajnik wyłączy sie automatycznie tak szybko jak woda zagotuje się lub oczekiwana temperatura zostanie osiągnięta. Potrójne zabezpieczenie eliminuje zagrożenie przegrzaniem lub włączeniem pustego czajnika, automatycznie wyłączą czajnik gdy zdejmowany jest z bazy.

Otwieranie pokrywy za przyciśnięciem przycisku
Napełnianie czajnika wodą powinno być wygodne. Pokrywa tego czajnika jest otwierana za pomocą przycisku.

Służy wygodzie i przyjemności korzystania
Otwórz pokrywę za przyciśnięciem przycisku. Czajnik może być wyczyszczony łatwo i szybko dzięki szerokiemu otwarciu czajnika.

Perfekcyjna higiena i łatwość czyszczenia
Chcesz wyczyścić swój czajnik? Element grzewczy jest zakryty, co powoduje że czyszczenie jest bardzo łatwe.

Ograniczone osadzanie się kamienia, więcej przyjemności z użytkowania
Osad z wody może wpływac na smak Twojej kawy. Dzięki zastosowaniu wyjmowanego filtra, masz pewność wspaniałego smaku herbaty i prawidłowego funkcjonowania czajnika.

Schowek na kabel: pozwala zaoszczędzić miejsce oraz zapewnia wygodę korzystania z czajnika
Kabel czajnika zajmuje miejsce, dzięki schowkowi jego długość może być dostosowana do pożądanej odległości między produktem a gniazdkiem zasilającym. Kabel zasilający może być schowany w bazie czajnika, pozwalając trzymać urządzenie w szafce.