Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/czajnik-1-7l-mymoment-twk2m167-bezowy-p-406882.html



Czajnik 1,7l MyMoment TWK2M167 beżowy

Cena brutto	**179,99 zł**
Cena netto	**146,33 zł**
Numer katalogowy	**HKBOSCZTWK2M167**
Kod producenta	**TWK2M167**
Kod EAN	**4242005400683**
Uwaga	**CE+WEEE**
Najbliższa dostawa	**2026-04-30 00:00:00**
Gwarancja	**24 mc.**
Kontrola temperatury	**Tak**
Funkcje (czajniki)	**Wskaźnik poziomu wody**
Długość przewodu zasilającego	**0.8**
Moc	**2400**
Bezpieczeństwo	**Ochrona przed przegrzaniem Ochrona przed włączeniem pustego czajnika**
Waga	**1.1**
Typ (AGD)	**Czajnik elektryczny**
Pojemność (AGD)	**1.7**
Wymiary	**267 x 237 x 158 mm**
Kolor AGD	**beżowy**

Opis produktu

Czajnik 1,7l MyMoment TWK2M167

Otwieranie pokrywy za przyciśnięciem przycisku
Napełnianie czajnika wodą powinno być wygodne. Pokrywa tego czajnika jest otwierana za pomocą przycisku.

Zaoszczędź czas i energię ze wskaźnikiem jednej filiżanki
Możesz podgrzać dokładnie taką ilość wody jaką potrzebujesz, dzięki wskaźnikowi jednej filiżank. Pozwala to zaoszczędzić energię gotując dokładnie taką ilość wody jaką potrzebujesz.

Ograniczone osadzanie się kamienia, więcej przyjemności z użytkowania
Osad z wody może wpływac na smak Twojej kawy. Dzięki zastosowaniu wyjmowanego filtra, masz pewność wspaniałego smaku herbaty i prawidłowego funkcjonowania czajnika.

Podziałka wody pozwala przygotowac taką ilość wody jaką potrzebujesz
Napełniając czajnik dokładnie taką ilością wody jakiej potrzebujesz jest bardzo wygodne. Dzięki czytelnemu wskaźnikowi wody wiesz dokładnie ile wody jest w czajniku, napełnisz go w prosty sposób do żądanego poziomu.

Potrójne zabezpieczenie dzięki automatycznemu wyłączeniu czajnika

Czajnik wyłączy sie automatycznie tak szybko jak woda zagotuje się lub oczekiwana temperatura zostanie osiągnięta. Potrójne zabezpieczenie eliminuje zagrożenie przegrzaniem lub włączeniem pustego czajnika, automatycznie wyłączą czajnik gdy zdejmowany jest z bazy.

Służy wygodzie i przyjemności korzystania
Otwórz pokrywę za przyciśnięciem przycisku. Czajnik może być wyczyszczony łatwo i szybko dzięki szerokiemu otwarciu czajnika.