

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/czajnik-twk3p424-1-7l-czerwony-p-406884.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Czajnik TWK3P424 1,7l czerwony

Cena brutto	280,99 zł
Cena netto	228,45 zł
Numer katalogowy	HKBOSCZTWK3P424
Kod producenta	TWK3P424
Kod EAN	4242005188055
Długość przewodu zasilającego	0.8
Moc	2400
Bezpieczeństwo	Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu Zabezpieczenie przed przegrzaniem i włączeniem pustego czajnika Automatyczne wyłączenie po zdjęciu z bazy Gumowe końcówki w podstawie zwiększające stabilność urządzenia
Waga	1.2
Typ (AGD)	Czajnik elektryczny
Materiał	Stal nierdzewna
Pojemność (AGD)	1.7
Wymiary	27,5 x 21,6 x 15 cm
Kolor AGD	czerwony
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Kontrola temperatury	Nie
Funkcje (czajniki)	Wskaźnik poziomu wody

Opis produktu

Czajnik TWK3P424 1,7l czerwony

Zaoszczędź czas i energię ze wskaźnikiem jednej filiżanki

Możesz podgrzać dokładnie taką ilość wody jaką potrzebujesz, dzięki wskaźnikowi jednej filiżanki. Pozwala to zaoszczędzić energię gotując dokładnie taką ilość wody jaką potrzebujesz.

Wyprofilowany wylew wody zapobiega rozlewaniu

Wlewanie wody do Twojej filiżanki powinno być łatwe i bezproblemowe. Optymalny wylew czajnika pozwala Ci wlać gorącą wodę bez żadnych przeszkód.

Podziałka wody pozwala przygotować taką ilość wody jaką potrzebujesz

Napełniając czajnik dokładnie taką ilością wody jakiej potrzebujesz jest bardzo wygodne. Dzięki czytelnemu wskaźnikowi wody wiesz dokładnie ile wody jest w czajniku, napełnisz go w prosty sposób dożądanego poziomu.

Potrójne zabezpieczenie dzięki automatycznemu wyłączeniu czajnika



Czajnik wyłączy się automatycznie tak szybko jak woda zagotuje się lub oczekiwana temperatura zostanie osiągnięta. Potrójne zabezpieczenie eliminuje zagrożenie przegrzaniem lub włączeniem pustego czajnika, automatycznie wyłączy czajnik gdy zdejmowany jest z bazy.

Otwieranie pokrywy za przyciśnięciem przycisku

Napełnianie czajnika wodą powinno być wygodne. Pokrywa tego czajnika jest otwierana za pomocą przycisku.

Służy wygodzie i przyjemności korzystania

Otwórz pokrywę za przyciśnięciem przycisku. Czajnik może być wyczyszczony łatwo i szybko dzięki szerokiemu otwarciu czajnika.

- Wskaźnik pozwala zaoszczędzić energię i czas, przygotuj dokładnie tyle wody ile potrzebujesz.
- Wyprofilowany wylot wody, łatwe nalewanie i brak przypadkowego rozlania wody
- Wyraźna podziałka wody, pomaga przygotować odpowiednią ilość wody.
- Potrójne zabezpieczenie: Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu, zabezpieczenie przed przegrzaniem i włączeniem pustego czajnika. automatyczne wyłączenie po zdjęciu z bazy
- Pokrywa czajnika otwierana za przyciśnięciem przycisku