

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/eb7541db-fine-piekarnik-p-408925.html>BRAK
ZDJĘCIA

EB7541DB FINE Piekarnik

Cena brutto	1 141,99 zł
Cena netto	928,45 zł
Numer katalogowy	HZAMIPE41HBFINE
Kod producenta	56082
Kod EAN	5906006560829
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Rożen obrotowy (AGD)	nie
Prowadnice teleskopowe (AGD)	tak
Moc całkowita	3.1
Programator (AGD)	elektroniczny
Czyszczenie (AGD)	emalia łatwoczyszcząca
Funkcje piekarnika	wentylator + ogrzewanie górne + ogrzewanie dolne
Termoobieg	tak
Klasa energetyczna	A
Wysokość	59.5
Szerokość zabudowy (AGD)	59.5
Głębokość	57.5
Pojemność (AGD)	65
Kolor AGD	czarny

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

EB7541DB FINE Piekarnik**Emalia łatwoczyszcząca Easy Clean**

Rozwiązanie to wpływa nie tylko na estetykę wnętrza, ale też łatwość użytkowania, ponieważ gładką powierzchnię łatwiej utrzymać w czystości.

Chłodny front (3 szyby w drzwiach)

Zastosowanie szyby refleksyjnej oraz aż trzech szyb w konstrukcji drzwi piekarnika pozwoliło nam znacząco obniżyć temperaturę drzwi piekarnika. Dzięki temu rozwiązaniu gotowanie i pieczenie będzie już zawsze bezpieczne.

Prowadnice teleskopowe z funkcją stop

To swoboda użytkowania i gwarancja bezpieczeństwa, szczególnie w przypadku mocno obciążonych i rozgrzanych blach oraz naczyń. Dzięki pionowej regulacji prowadnice mogą być montowane na różnych poziomach. Dodatkowym udogodnieniem jest blokada prowadnic w pozycji wysuniętej.

Klasa energetyczna A

Amica dba o środowisko naturalne wprowadzając obok najnowszych technologii rozwiązania proekologiczne. Dlatego wszystkie kuchnie, piekarniki i płyty posiadają klasę energetyczną A. Najwyższa klasa energetyczna A gwarantuje najniższe rachunki za energię elektryczną.

Liczba funkcji piekarnika: 10

Wentylator + grzejnik górny + grzejnik dolny; opiekacz; opiekacz + grzejnik górny; grzejnik dolny; termoobieg + grzejnik dolny; termoobieg; grzejnik górny + opiekacz + wentylator; konwencjonalny

Łatwy demontaż drzwi

Dzięki nowej konstrukcji drzwi można w bezpieczny i łatwy sposób demontować szybę piekarnika bez konieczności wyjmowania całych drzwi. Zastosowanie dwóch klipsów na górze drzwi sprawiło, że nie ma potrzeby stosowania żadnych narzędzi i można to zrobić samodzielnie. Teraz utrzymanie piekarnika w czystości jest niezwykle łatwe.

Drabinki boczne

Wykonane ze stali nierdzewnej drabinki ułatwiają wysuwanie blach i zapewniają ich stabilność. Można je łatwo zdemontować i umyć, także w zmywarce.

Równomierne pieczenie

Doskonałe efekty pieczenia dzięki precyzyjnie zaprojektowanej dystrybucji ciepła oraz stabilnej temperaturze wewnątrz piekarnika.

Programator sensorowy Ts

W Twoich codziennych kuchennych czynnościach wesprze Cię programator sensorowy Ts z wyświetlaczem LED. Programator posiada również funkcję opóźnionego startu, nastawę czasu działania piekarnika oraz minutnik.

Drabinka suszarnicza

Drabinka suszarnicza została wyposażona w zabezpieczenia, dzięki czemu jest stabilna i pozwala na swobodne wysuwanie bez obawy, że potrawa wypadnie lub wysunie się.

Przepisy na drzwiach

Przepisy znajdujące się na wewnętrznej stronie drzwi piekarnika to praktyczny poradnik w zasięgu ręki – zawiera informacje o rodzaju potrawy, temperaturze, poziomie oraz czasie pieczenia.

Szyba refleksyjna

Zastosowanie wewnętrznej szyby refleksyjnej pozwala zmniejszyć temperaturę na froncie piekarnika o 15%.