

Gra Stitch Nie spadnij, gra zręcznościowa

Cena brutto	**88,99 zł**
Cena netto	**72,35 zł**
Numer katalogowy	**WGEPER0UC004439**
Kod producenta	**EP60443**
Kod EAN	**5905896604439**
Max. liczba graczy	**Bez ograniczeń**
Czas gry (maks.)	**10**
Wersja językowa (zabawki::gry/karciane)	**Polska**
Rodzaj (zabawki::gry)	**Zręcznościowe**
Nr katalogowy	**EP60443**
Płeć (zabawki)	**Chłopcy**
Produkt na baterie	**Nie**
Baterie w zestawie	**Nie**
Wymagania wiekowe	**3**
Akcesoria w zestawie	**Pojemnik (obszar gry) 30 x Figurka Stitcha 30 x Patyczek w trzech kolorach (po 10 w każdym) Kostka do gry Instrukcja**
Materiał	**Tworzywo sztuczne (plastik)**
Uwaga	**CE + 0-3 + Male czesci + zadlawienie**
Wersja (zabawki::gry)	**Podstawa**
Zasilanie (lista)	**Nie dotyczy**
Gwarancja	**24 mc.**
Min. liczba graczy	**2**

Opis produktu

Gra Stitch Nie spadnij, gra zręcznościowa

Szalona zabawa z nową grą Disney Stitch - Nie spadnij!

Rzuć kostką i wyciągnij patyczek we wskazanym kolorze. Uważaj przy tym, żeby żadna figurka Stitcha nie spadła, bo będziesz musiał ją zabrać. Gra toczy się do momentu, w którym w pojemniku nie będzie już żadnych figurek. Wygrywa ten, kto zebrał ich najmniej.

Gra Nie spadnij to prosta i emocjonująca rozrywka dla najmłodszych. Dzięki niej dzieci mogą rozwijać zręczność, koncentrację i umiejętność logicznego myślenia, czerpiąc jednocześnie radość z zabawy.