

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kaseta-konserwacyjna-mc-g04-5813c001-p-346831.html>

Kaseta konserwacyjna MC-G04 5813C001

Cena brutto	40,99 zł
Cena netto	33,33 zł
Numer katalogowy	AACANIMCG040000
Kod producenta	5813C001
Kod EAN	4549292206029
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Akcesoria w zestawie	Kaseta konserwacyjna MC-G04
Uwaga	CE+WEEE
Pasuje do	PIXMA G2570 PIXMA G2470 PIXMA G4570 PIXMA G4470 PIXMA G1530 PIXMA G1430 PIXMA G3571 PIXMA G3471 PIXMA G3572 PIXMA G3472 PIXMA G3570 PIXMA G3470 PIXMA G2430 PIXMA G3430
Gwarancja	12 mc.

Opis produktu

Kaseta konserwacyjna MC-G04 5813C001

Kaseta konserwacyjna MC-G04 stanowi niezbędny element drukarki. Można ją wymieniać samodzielnie. Pochłania ona atrament używany do czyszczenia głowicy drukującej i jego nadmiar podczas drukowania. Gdy kaseta konserwacyjna zostanie zapełniona i będzie wymagać wymiany, na ekranie drukarki pojawi się stosowne powiadomienie. Należy od czasu do czasu wymieniać kasety konserwacyjne, aby dbać o wysoką jakość druku i sprawne działanie urządzenia.

- Wymieniana przez użytkownika kaseta konserwacyjna, która ogranicza konieczność przeprowadzania napraw serwisowych.
- Zapewnia wysoką jakość druku i płynne działanie drukarki.
- Pochłania atrament używany do czyszczenia głowicy drukującej.
- Wyłapuje nadmiar atramentu podczas drukowania.