Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 07:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kaseta-konserwacyjna-mc-g04-5813c001-p-346831.html



Kaseta konserwacyjna MC-G04 5813C001

Cena brutto	**41,99 zł**
Cena netto	**34,14 zł**
Numer katalogowy	**AACANIMCG040000**
Kod producenta	**5813C001**
Kod EAN	**4549292206029**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**12 mc.**
Akcesoria w zestawie	**Kaseta konserwacyjna MC-G04**
Pasuje do	**PIXMA G2570 PIXMA G2470 PIXMA G4570 PIXMA G4470 PIXMA G1530 PIXMA G1430 PIXMA G3571 PIXMA G3471 PIXMA G3572 PIXMA G3472 PIXMA G3570 PIXMA G3470 PIXMA G2430 PIXMA G3430**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Kaseta konserwacyjna MC-G04 5813C001

Kaseta konserwacyjna MC-G04 stanowi niezbędny element drukarki. Można ją wymieniać samodzielnie. Pochłania ona atrament używany do czyszczenia głowicy drukującej i jego nadmiar podczas drukowania. Gdy kaseta konserwacyjna zostanie zapełniona i będzie wymagać wymiany, na ekranie drukarki pojawi się stosowne powiadomienie. Należy od czasu do czasu wymieniać kasetę konserwacyjną, aby dbać o wysoką jakość druku i sprawne działanie urządzenia.

- Wymieniana przez użytkownika kaseta konserwacyjna, która ogranicza konieczność przeprowadzania napraw serwisowych.
- Zapewnia wysoką jakość druku i płynne działanie drukarki.
- Pochłania atrament używany do czyszczenia głowicy drukującej.
- Wyłapuje nadmiar atramentu podczas drukowania.