

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kierownica-ps4-ps3-xbox-one-pcx-input-d-input-switch-android-8in-p-226632.html>



Kierownica PS4/PS3/XBOX ONE/PC(X-INPUT/D-INPUT)/Switch/ Android 8IN

Cena brutto	298,99 zł
Cena netto	243,08 zł
Numer katalogowy	AGAUIKKKIERS700
Kod producenta	RS700
Kod EAN	5902211120889
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Gwarancja	24 mc.
Kąt obrotu (maks.)	270
Waga	3.6
Akcesoria w zestawie	Kierownica NanoRS RS700 Instrukcja obsługi Opakowanie producenta
Wymiary	42 x 38 x 26 cm
Wibracje	Tak
Force feedback	Tak
Połączenie	Przewodowe
Platforma (gry)	PC
Pedały gazu i hamulca	Tak
Interfejs	PlayStation / PlayStation 2
Drążek zmiany biegów	Tak
D-pad	Nie
Pozostałe parametry	- Połączenie kierownicy z konsolą PS4, XBOX ONE jest możliwe jedynie z pomocą oryginalnego kontrolera. - Automatyczna identyfikacja z komputerem PC, PS3 i ANDROID - Tryb X-Input i Dirext X- Input na PC. - Pedały sprężynowe z funkcją przyspieszania i hamow
Długość przewodu	1.8

Opis produktu

NanoRS RS700 Nasza kierownica należy do zaawansowanych technicznie urządzeń przeznaczonych do zastosowania w grach samochodowych, wyścigowych i symulacyjnych. Zastosowanie specjalnego antypoślizgowego tworzywa, ergonomiczne rozwiązania kształtu uchwytów i przycisków zapewniają wysoki komfort obsługi i pozwalają w pełni cieszyć się z emocjonującej zabawy. Niewątpliwą zaletą jest kompatybilność z konsolami PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One oraz komputerami PC, laptopami i urządzeniami z systemem Android. Poczuj się jak za kierownicą prawdziwego samochodu! Dwa style zmiany

biegów: manualny za pomocą manetek jak w samochodzie F1 lub skrzynia biegów z drążkiem. Precyzyjne analogowe pedały sprężynowe z funkcją przyspieszania i hamowania. Antypoślizgowe pokrycie kierownicy minimalizujące nadmiar pocenia się dłoni podczas gry. Kierownica posiada aż dwanaście przycisków, więc bez problemu przypiszesz do nich najważniejsze funkcje z różnych gier. Urządzenie posiada także popularny krzyżak oraz 4-kierunkowy Dual-Pad minijoystick, dzięki któremu możesz nawigować po menu gry, bez użycia klawiatury. W zestaw wchodzi także solidne i precyzyjne pedały analogowe do przyspieszania oraz hamowania. Za kierownicą znajdują się manetki do zmiany biegów, dzięki którym w szybki i komfortowy sposób możesz manualnie przzerzucać biegi.

Wysoka jakość i wygoda! Oprócz łopatek za kierownicą, do zmiany biegów posłuży nam także klasyczny drążek. Przemysłane mocowanie kierownicy do blatu nie niszczy jego powłoki. Rzeczona mocowanie polega na położeniu kierownicy na blacie biurka, gdyż system stabilizacji kierownicy oparty jest o popularne przyssawki i plastikową podpórkę. Kierownica po przymocowaniu trzyma się bardzo mocno i stabilnie. Nawet podczas najmocniejszych ruchów nie ma prawa ruszyć się z miejsca, dzięki czemu możemy swoją uwagę skupić na grze, a nie na poprawianiu urządzenia. Graj gdzie chcesz! Kierownica RS700 posiada 2 sposoby montażu: na przyssawki lub bezpośrednio do blatu. Takie rozwiązanie zapewnia komfortową grę w każdych warunkach. Granie na biurku lub stole: upewnij się, że kierownica jest umieszczona na gładkiej powierzchni, takiej jak szkło lub plastik. Nie używaj produktu na nierównej powierzchni. Granie na kolanach: Konstrukcja kierownicy została zaprojektowana tak, aby można ją było umieścić bezpośrednio na kolanach bez żadnego przymocowania. Po podłączeniu systemu gry po prostu usiądź w swoim ulubionym fotelu, włącz zasilanie i ruszaj na wyścig! Z naszą w kierownicą zagrasz w niemal wszystkie najpopularniejsze gry. UWAGA! W niektórych przypadkach należy ustawić przyciski w opcjach gry. Do połączenia kierownicy i konsoli do gier na PS4 i XBOX ONE potrzebujesz oryginalnego gamepada.