

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kierownica-simracer-manual-gearbox-6in1-pc-ps4-ps3-xone-x360-switch-p-404462.html>



Kierownica SimRacer Manual Gearbox 6in1 (PC/PS4/PS3/Xone/X360/SWITCH)

Cena brutto	470,99 zł
Cena netto	382,92 zł
Numer katalogowy	AGTRAPKJOY47345
Kod producenta	TRAJOY47345
Kod EAN	5907512872611
Gwarancja	24 mc.
Kąt obrotu (maks.)	270
Akcesoria w zestawie	Skrzynia biegów Pedaly
Wibracje	Tak
Połączenie	Przewodowe
Platforma (gry)	Nintendo Switch
Pedaly gazu i hamulca	Tak
Liczba przycisków	12
Interfejs	USB
Drążek zmiany biegów	Tak
D-pad	8-kierunkowy
Długość przewodu	1.8
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Zasilanie (lista)	USB 5V

Opis produktu

Kierownica SimRacer Manual Gearbox 6in1 (PC/PS4/PS3/Xone/X360/SWITCH)

Wyścigi samochodowe to Twój żywioł? Wczuj się w wyścig z kierownicą SimRacer i zostaw przeciwników w tyle. Wysokiej jakości kierownica SimRacer jest kompatybilna zarówno z konsolami PS3/PS4/Xbox One/Xbox360/Switch, jak i komputerami PC.

- Kąty skrętu 270 stopni
- 8 analogowych przycisków akcji
- 8 przycisków z funkcją relokacji
- 3 poziomy regulacji czułości

Realizm w grze

Kierownica działa niezwykle cicho i płynnie. Skrzynia biegów oraz osobny moduł z pedałem hamulca i gazu urealni Twoje



centrum sterowania, umożliwiając szybką reakcję, przyspieszenie oraz wygodne hamowanie i zmianę biegów. Twoja jazda będzie tak dynamiczna, jakbyś siedział za kierownicą prawdziwego samochodu rajdowego. Kąty skrętu o 270 stopni pozwolą w pełni wczuć się w wyścig. Urządzenie można przymocować do podłoża za pomocą przyssawek, co zapewnia stabilność kierownicy podczas zaciętych wyścigów.

Komfort i wytrzymałość

Zbudowana z wysokiej jakości materiałów kierownica gamingowa Roadster jest urządzeniem niezawodnym i bardzo wytrzymałym. Przyciski odpowiadające za wykonywane manewry oraz 8-kierunkowy analogowy D-pad zostały wbudowane w kierownicę, aby dostęp do nich był szybki i wygodny.

Pewny chwyt

Ciesz się realistycznymi wrażeniami z gry i wygodą kierownicy wyścigowej. Pokrycie kierownicy perforowaną gumą sprawia, że urządzenie nie przesuwa się w dłoniach, kiedy pędzisz przez tor. Cztery wskaźniki LED umieszczone na kierownicy pomagają utrzymać kontrolę nad przyspieszaniem bez konieczności odrywania wzroku od toru.

Uwaga! Do podłączenia pada PS4 do kierownicy należy używać klasycznego 4 żyłowego kabla USB (brak w zestawie), kabel USB dwużyłowy do zasilania urządzeń przenośnych nie nadaje się do zastosowania z kierownicą.

POGLĄDOWA LISTA KOMPATYBILNOŚCI MANUALNEJ SKRZYNI BIEGÓW Z WYBRANYMI GRAMI SYMULACYJNYMI I WYŚCIGOWYMI.

Zweryfikowana kompatybilność skrzyni biegów / pedału sprzęgła:

- PC: BeamNG.drive, Eurotruck Simulator 2, MudRunner, SnowRunner, Forza Horizon 5, Asseto Corsa, Forza Motorsport 7
- Ps4: Grand Turismo 7 (gra nie współpracuje z pedałem sprzęgła), Asseto Corsa, Gravel, WRC Generations
- XONE: Forza Horizon 5, Asseto Corsa, Dirt Rally 2.0, Forza Motorsport 7 (gra nie współpracuje z dźwignią zmiany biegów)

W pozostałych grach kierownica Tracer SimRacer 6in1 nadal działa, jednakże w trybie skrzyni automatycznej, biegi zmieniane mogą być łopatkami, nie działa również pedał sprzęgła.

Lista jest poglądowa i może być aktualizowana w związku z tym, że aktualizacje systemów operacyjnych oraz gier mogą wpłynąć na zakres obsługi kontrolerów gier.

Gry na PC wymagają odpowiedniej konfiguracji funkcji realizowanych przez kierownicę w ustawieniach gry. Szczegółów jak to zrobić proszę szukać u wydawców danego tytułu.

Dla Forza Horizon5:

Ustawienia/ sterowanie/ zmień mapowanie sterowania/ kierownica/ klikamy na układ, wciskamy prawą strzałkę (strzałka w prawo oraz lewo zmienia aktualny profil używany przez gracza) wybieramy daną funkcję kliknięciem następnie wciskamy dany mapowany przycisk na kierownicy.

Pamięć kierownicy

Niniejsze urządzenie ma wbudowany moduł pamięci, który nie resetuje ustawień po odłączeniu od komputera. Brak resetu ustawień może prowadzić do błędnego przypisania funkcji przy zmianie platformy lub gry. Procedura resetu ustawień została zapisana w załączonej instrukcji oraz poniżej:

Kasowanie przypisania funkcji wszystkich przycisków:

- Naciśnąć raz przycisk PROG. - czerwona kontrolka zamiga szybko
- Przycisnąć przycisk OPCJE/MENU przez 4 sekundy. Czerwona kontrolka zapali się światłem stałym. Wszystkie przypisane funkcje zostaną skasowane. Zostanie przywrócona domyślna czułość (niska na komputerze i średnia w przypadku innych systemów).

Informacja: Przypisanie funkcji do przycisków jest zapamiętywane nawet po odłączeniu zasilania. Nie stosowanie się do powyższych zaleceń może prowadzić do BEZPODSTAWNYCH reklamacji.