

Kuchenka mikrofalowa AMMB25E3GB

Cena brutto	**1 551,99 zł**
Cena netto	**1 261,78 zł**
Numer katalogowy	**HZAMIMGMB25E3GB**
Kod producenta	**1195327**
Kod EAN	**5906006953270**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Termoobieg	**nie**
Średnica talerza	**31.5**
Sterowanie (AGD)	**elektroniczne**
Moc grilla	**1000**
Grill	**tak**
Funkcje (AGD) (mikrofale)	**Rozmrażanie**
Rodzaj (AGD)	**Zabudowa**
Kierunek otwierania (AGD)	**lewo**
Moc	**900**
Funkcje specjalne	**CombiGrill Multiwave System**
Waga	**18.5**
Szerokość	**59.5**
Wysokość	**38.8**
Głębokość	**40**
Pojemność (AGD)	**25**
Kolor AGD	**czarny**

Opis produktu

Kuchenka mikrofalowa AMMB25E3GB

Combigrill
Chrupiąca, grillowana potrawa prosto z mikrofali? Właśnie tak! Kuchenki mikrofalowe Amica wyposażone zostały w Combigrill łączący mikrofale oraz funkcję grilla. Dzięki temu już po chwili Twoje danie będzie idealnie podgrzane, a wierzch pokryje się pyszną, chrupiącą skórką. Smacznego!

Grill
Środek zimy, a Ty masz ochotę na grillowaną karkówkę. Nic prostszego. Włóż potrawę do kuchenki mikrofalowej Amica, wybierz funkcję Grill i raz dwa przygotuj pysznie chrupiące danie! Grilluj przez cały rok!

Programy gotowe
Czy wybór odpowiedniej mocy i czasu grzania musi być problemem? Nie, po prostu włóż potrawę, ustaw jej wagę, wybierz rodzaj, a kuchenka mikrofalowa sama dobierze odpowiedni program. Prosto i wygodnie.

QuickStart
Wracasz do domu. Czujesz głód i błyskawicznie musisz coś zjeść. W takich sytuacjach doskonale sprawdzi się funkcja QuickStart. Klikasz i włączone. Chwila moment i Twoje ulubione danie gotowe.

MultiWave System
Uwielbiasz lazanię, jednak często zdarzało Ci się, że podczas podgrzewania w mikrofali potrawa spiekła się z zewnątrz, a w środku wciąż była zimna? Dzięki MultiWave System taka sytuacja się nie zdarzy. System dystrybucji mikrofal w połączeniu z obrotowym talerzem pozwalają równomiernie podgrzać całą potrawę, zarówno na zewnątrz, jak i w środku.

Rozmrażanie czasowe
Musisz szybko przygotować większą porcję mięsa, ale mięso jest zamarznięte? Nie przejmuj się. Ustaw czas rozmrażania, a urządzenie szybko rozmrozi potrawę. Bez konieczności długotrwałego rozmrażania, które dodatkowo wiąże się z rozwojem bakterii. Zawsze na czas.

Rozmrażanie wagowe
Wystarczy ustawić wagę, a urządzenie samo dobierze czas oraz moc rozmrażania.

Timer
Kuchenka wyłaczy się po okreslonym przez Ciebie czasie i powiadomi Cię o skończonej pracy sygnałem dźwiękowym.

ChildLock
Blokada zabezpiecza przed niechcianą zmianą ustawień i umożliwia wytarcie panelu sterującego, nawet kiedy urządzenie jest włączone.

Sterowanie elektroniczne
Możliwość dokładnego ustawienia mocy i czasu grzania.