

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kuchenka-mikrofalowa-ammb25e3gb-p-408897.html>BRAK
ZDJĘCIA

Kuchenka mikrofalowa AMMB25E3GB

Cena brutto	1 551,99 zł
Cena netto	1 261,78 zł
Numer katalogowy	HZAMIMGMB25E3GB
Kod producenta	1195327
Kod EAN	5906006953270
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Termoobieg	nie
Średnica talerza	31.5
Sterowanie (AGD)	elektroniczne
Moc grilla	1000
Grill	tak
Funkcje (AGD) (mikrofale)	Rozmrażanie
Rodzaj (AGD)	Zabudowa
Kierunek otwierania (AGD)	lewo
Moc	900
Funkcje specjalne	CombiGrill Multiwave System
Waga	18.5
Szerokość	59.5
Wysokość	38.8
Głębokość	40
Pojemność (AGD)	25
Kolor AGD	czarny

Opis produktu

Kuchenka mikrofalowa AMMB25E3GB

Combigrill

Chrupiąca, grillowana potrawa prosto z mikrofal! Właśnie tak! Kuchenki mikrofalowe Amica wyposażone zostały w Combigrill łączący mikrofałe oraz funkcję grilla. Dzięki temu już po chwili Twoje danie będzie idealnie podgrzane, a wierzch pokryje się pyszną, chrupiącą skórką. Smacznego!

Grill

Środek zimy, a Ty masz ochotę na grillowaną karkówkę. Nic prostszego. Włóż potrawę do kuchenki mikrofalowej Amica, wybierz funkcję Grill i raz dwa przygotuj pysznie chrupiące danie! Grilluj przez cały rok!



Programy gotowe

Czy wybór odpowiedniej mocy i czasu grzania musi być problemem? Nie, po prostu włóż potrawę, ustaw jej wagę, wybierz rodzaj, a kuchenka mikrofalowa sama dobierze odpowiedni program. Prosto i wygodnie.

QuickStart

Wracasz do domu. Czujesz głód i błyskawicznie musisz coś zjeść. W takich sytuacjach doskonale sprawdzi się funkcja QuickStart. Klikasz i włączone. Chwila moment i Twoje ulubione danie gotowe.

MultiWave System

Uwielbiasz lazanie, jednak często zdarzało Ci się, że podczas podgrzewania w mikrofali potrawa spiekła się z zewnątrz, a w środku wciąż była zimna? Dzięki MultiWave System taka sytuacja się nie zdarzy. System dystrybucji mikrofal w połączeniu z obrotowym talerzem pozwalają równomiernie podgrzać całą potrawę, zarówno na zewnątrz, jak i w środku.

Rozmrażanie czasowe

Musisz szybko przygotować większą porcję mięsa, ale mięso jest zamrożone? Nie przejmuj się. Ustaw czas rozmrażania, a urządzenie szybko rozmrozi potrawę. Bez konieczności długotrwałego rozmrażania, które dodatkowo wiąże się z rozwojem bakterii. Zawsze na czas.

Rozmrażanie wagowe

Wystarczy ustawić wagę, a urządzenie samo dobierze czas oraz moc rozmrażania.

Timer

Kuchenka wyłączy się po określonym przez Ciebie czasie i powiadomi Cię o skończonej pracy sygnałem dźwiękowym.

ChildLock

Blokada zabezpiecza przed niechcianą zmianą ustawień i umożliwia wytarcie panelu sterującego, nawet kiedy urządzenie jest włączone.

Sterowanie elektroniczne

Możliwość dokładnego ustawienia mocy i czasu grzania.