

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kuchenka-mikrofalowa-ms23dg4504age2-p-408764.html>BRAK
ZDJĘCIA

Kuchenka mikrofalowa MS23DG4504AGE2

Cena brutto	828,99 zł
Cena netto	673,98 zł
Numer katalogowy	HWSAMMGE23DG450
Kod producenta	MS23DG4504AGE2
Kod EAN	8806095506951
Termoobieg	nie
Średnica talerza	28.8
Sterowanie (AGD)	pokrętła
Grill	nie
Funkcje (AGD) (mikrofale)	Zegar
Rodzaj (AGD)	Wolnostojąca
Kierunek otwierania (AGD)	lewo
Moc	800
Funkcje specjalne	Zdrowe gotowanie
Waga	12.2
Szerokość	48.9
Wysokość	27.5
Głębokość	37.7
Pojemność (AGD)	23
Kolor AGD	czarny
Data Act	Samsung - TESAM%, RTSAM%, ATSAM%, UGSAM%, AVSAM%, TVSAM%, URSAM%, HWSAM%, HZSAM%, UPSAM%, ULSAM%, TLSAM%
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.

Opis produktu

Kuchenka mikrofalowa MS23DG4504AGE2

Minimalistyczny design

Nowoczesny wygląd

Dodaj swojej kuchni nowoczesnego stylu za sprawą minimalistycznego design kuchenki mikrofalowej. W pełni gładkie drzwi bez uchwytu w połączeniu z elementami stali nierdzewnej podkreślają nowoczesny wygląd urządzenia. Całość urządzenia wygląda elegancko, a drzwi można wygodnie otwierać za pomocą ukrytego od dołu uchwytu.

Szybkie rozmrażanie

Oszczędź czas na rozmrażaniu zamrożonych składników, dzięki czemu będą one szybko gotowe do ugotowania. Dzięki funkcji Defrost możesz wybierać spośród 5 popularnych rodzajów żywności: mięso, drób, ryby, chleb/ciasto i owoce. Wystarczy wybrać rodzaj i wagę żywności, a urządzenie automatycznie obliczy ogólny czas rozmrażania i poziom mocy. Oznacza to, że możesz szybko przygotować zamrożone składniki w porównaniu do rozmrażania w lodówce lub zanurzania w zimnej wodzie, zachowując jednocześnie składniki odżywcze.

Prosta obsługa

Wygodne sterowanie gotowaniem. Panel sterowania zapewnia prostą obsługę, ponieważ ma tylko kilka przycisków. Można nimi sterować łatwo wybierając najczęściej używane funkcje. Łatwe w obsłudze pokrętko zapewnia również większą użyteczność i precyzyjną kontrolę. Dzięki temu możesz łatwo wybrać i dostosować żądane ustawienia, takie jak tryb gotowania, temperatura i czas, za pomocą szybkiego naciśnięcia lub obrotu pokrętki.

Łatwy sposób na przygotowanie deserów

Domowe desery

Przygotuj domowy deser bez długiego procesu przygotowania i pieczenia. Po prostu wybierz deser, który chcesz, wymieszaj składniki i wybierz opcję Domowy deser w kuchenke mikrofalowej. Zapewnia łatwy sposób na przygotowanie różnorodnych deserów, w tym ciasta orzechowego, chleba bananowego, ciasta biszkoptowego, ciasta czekoladowego, ciastek i budyniu jajecznego.

Dokładnie ugotowane dania

Potrójny system grzania (TDS)

Upewnij się, że wszystko, co gotujesz, od pizzy po ciepłe mleko, jest odpowiednio przygotowane. Innowacyjny system potrójnej dystrybucji fal mikrofalowych zapewnia lepszą wydajność gotowania. Rozdziela mikrofale w 3 kierunkach zamiast tylko w 1, wykorzystując antenę umieszczoną z boku wnętrza. Dzięki temu docierają w każdy zakamarek i docierając do wnętrza dań w wielu kierunkach. Dzięki temu wszystko jest dokładnie i równomiernie ugotowane.

Gotowe programy do gotowania

Auto Cook

Pyszne dania z kuchenki mikrofalowej bez wysiłku. Wystarczy wybrać jedną opcję, aby ustawić prawidłowy czas gotowania lub poziom mocy. Menu Auto Cook zapewnia wybór 15 opcji dla często gotowanych dań, takich jak drób, makaron, ryby, warzywa i brązowy ryż. Każdy z nich ma zaprogramowany algorytm odpowiedniego trybu gotowania, czasu i temperatury. Możesz więc po prostu wybrać rodzaj i wagę potrawy, którą chcesz ugotować, i postępować zgodnie z prostymi instrukcjami, aby przygotować posiłek.

Więcej oszczędności

Tryb Eco

Urządzenia gospodarstwa domowego, które są codziennie włączone, takie jak kuchenki mikrofalowe, zużywają pewną ilość energii w sposób niezauważalny. Jednakże ustawienie trybu gotowości może zmniejszyć niepotrzebne zużycie energii. Kiedy nie gotujesz, wyłącza wyświetlacz kuchenki mikrofalowej i zużywa minimalną moc, aby była gotowa do użycia.