Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kuchenka-mikrofalowa-ms23dg4504age2-p-408764.html



Kuchenka mikrofalowa MS23DG4504AGE2

Cena brutto	**828,99 zł**
Cena netto	**673,98 zł**
Numer katalogowy	**HWSAMMGE23DG450**
Kod producenta	**MS23DG4504AGE2**
Kod EAN	**8806095506951**
Data Act	**Samsung - TESAM%, RTSAM%, ATSAM%, UGSAM%, AVSAM%, TVSAM%, URSAM%, HWSAM%, HZSAM%, UPSAM%, ULSAM%, TLSAM%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Termoobieg	**nie**
Średnica talerza	**28.8**
Sterowanie (AGD)	**pokrętła**
Grill	**nie**
Funkcje (AGD) (mikrofale)	**Zegar**
Rodzaj (AGD)	**Wolnostojąca**
Kierunek otwierania (AGD)	**lewo**
Moc	**800**
Funkcje specjalne	**Zdrowe gotowanie**
Waga	**12.2**
Szerokość	**48.9**
Wysokość	**27.5**
Głębokość	**37.7**
Pojemność (AGD)	**23**
Kolor AGD	**czarny**

Opis produktu

Kuchenka mikrofalowa MS23DG4504AGE2

Minimalistyczny design
Nowoczesny wygląd
Dodaj swojej kuchni nowoczesnego stylu za sprawą minimalistycznego design kuchenki mikrofalowej. W pełni gładkie drzwi bez uchwytu w połączeniu z elementami stali nierdzewnej podkreślają nowoczesny wygląd urządzenia. Całość urządzenia wygląda elegancko, a drzwi można wygodnie otwierać za pomocą ukrytego od dołu uchwytu.

Szybkie rozmrażanie
Oszczędź czas na rozmrażaniu zamrożonych składników, dzięki czemu będą one szybko gotowe do ugotowania. Dzięki funkcji Defrost możesz wybierać spośród 5 popularnych rodzajów żywności: mięso, drób, ryby, chleb/ciasto i owoce. Wystarczy wybrać rodzaj i wagę żywności, a urządzenie automatycznie obliczy ogólny czas rozmrażania i poziom mocy. Oznacza to, że możesz szybko przygotować zamrożone składniki w porównaniu do rozmrażania w lodówce lub zanurzania w zimnej wodzie, zachowując jednocześnie składniki odżywcze.

Prosta obsługa
Wygodne sterowanie gotowaniem. Panel sterowania zapewnia prostą obsługę, ponieważ ma tylko kilka przycisków. Można nimi sterować łatwo wybierając najczęściej używane funkcje. Łatwe w obsłudze pokrętło zapewnia również większą użyteczność i precyzyjną kontrolę. Dzięki temu możesz łatwo wybrać i dostosować żądane ustawienia, takie jak tryb gotowania, temperatura i czas, za pomocą szybkiego naciśnięcia lub obrotu pokrętła.

Łatwy sposób na przygotowanie deserów
Domowe desery
Przygotuj domowy deser bez długiego procesu przygotowania i pieczenia. Po prostu wybierz deser, który chcesz, wymieszaj składniki i wybierz opcję Domowy deser w kuchence mikrofalowej. Zapewnia łatwy sposób na przygotowanie różnorodnych deserów, w tym ciasta orzechowego, chleba bananowego, ciasta biszkoptowego, ciasta czekoladowego, ciastek i budyniu jajecznego.

Dokładnie ugotowane dania
Potrójny system grzania (TDS)
Upewnij się, że wszystko, co gotujesz, od pizzy po ciepłe mleko, jest odpowiednio przygotowane. Innowacyjny system potrójnej dystrybucji fal mikorfalowych zapewnia lepszą wydajność gotowania. Rozdziela mikrofale w 3 kierunkach zamiast tylko w 1, wykorzystując antenę umieszczoną z boku wnęki. Dzięki temu docierają w każdy zakamarek i docierając do wnętrza dań w wielu kierunkach. Dzięki temu wszystko jest dokładnie i równomiernie ugotowane.

Gotowe programy do gotowania
Auto Cook
Pyszne dania z kuchenki mikrofalowej bez wysiłku. Wystarczy wybraj jedną opcje, aby ustawić prawidłowy czas gotowania lub poziom mocy. Menu Auto Cook zapewnia wybór 15 opcji dla często gotowanych dań, takich jak drób, makaron, ryby, warzywa i brązowy ryż. Każdy z nich ma zaprogramowany algorytm odpowiedniego trybu gotowania, czasu i temperatury. Możesz więc po prostu wybrać rodzaj i wagę potrawy, którą chcesz ugotować, i postępować zgodnie z prostymi instrukcjami, aby przygotować posiłek.

Więcej oszczędności
Tryb Eco
Urządzenia gospodarstwa domowego, które są codziennie włączone, takie jak kuchenki mikrofalowe, zużywają pewną ilość energii w sposób niezauważalny. Jednakże ustawienie trybu gotowości może zmniejszyć niepotrzebne zużycie energii. Kiedy nie gotujesz, wyłącza wyświetlacz kuchenki mikrofalowej i zużywa minimalną moc, aby była gotowa do użycia.