

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kuchnia-gazowo-elektryczna-fsm52330dx-net-net-p-408367.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Kuchnia gazowo-elektryczna FSM52330DX Net Net

Cena brutto	1 805,99 zł
Cena netto	1 468,28 zł
Numer katalogowy	HWBEKKMA52330DD
Kod producenta	FSM52330DX
Kod EAN	8690842742422
Kolor AGD	inox
Data Act	Whirlpool/Indesit/Beko - HWWHR%, HZWHR%, HWIND%, HZIND%, HWBEK%, HZBEK%
Uwaga	CE+WEEE
Etykieta energetyczna	Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: 53PLN (Netto) Pobierz
Gwarancja	24 mc.
Rusztzy	Żeliwne
Programator elektroniczny	tak
Informacje o płycie (agd)	Konfiguracja palników: 4 palniki gazowe Design płyty podpalnikowej: metal Palnik przedni lewy: 2.9 kW Palnik tylny lewy: 2 kW Palnik przedni prawy: 1 kW Palnik tylny prawy: 2 kW Zabezpieczenie przeciwwyfładowe gazu Zapalarka w pokrętle Ochrona przed zala
Funkcje piekarnika	ogrzewanie dolne
Termoobieg	tak
Budowa (AGD)	gazowo-elektryczna
Klasa energetyczna	A
Waga	50
Szerokość	50
Wysokość	85
Głębokość	60
Pojemność (AGD)	60

Opis produktu



Kuchnia gazowo-elektryczna FSM52330DX

Prowadnice teleskopowe

Prowadnice teleskopowe to łatwość i wygoda obsługi piekarnika. Dzięki nim nie tylko szybko, ale także bezpiecznie wsuniesz i wysuniesz tacę do komory pieczenia.

Pieczenie 3D

Aktywacja wszystkich elementów grzewczych

Program pieczenia w trzech wymiarach aktywuje wszystkie elementy grzewcze oraz wentylator, dzięki czemu gorące powietrze dociera do Twojej potrawy ze wszystkich stron. W połączeniu z technologią AeroPerfect sprawia to, że jedzenie przygotowywane w tym piekarniku Beko będzie idealnie dopieczone i smaczne jak nigdy.

Półki teleskopowe

Bezpieczna i łatwa do wyciągnięcia taca

Jeśli miewasz trudności z wyjęciem ciężkich potraw z piekarnika, półki teleskopowe sprawiają, że Twoje życie stanie się prostsze. System prowadnic umożliwia wyciągnięcie z piekarnika całego rusztu (lub 2/3 jego długości w przypadku wersji częściowo teleskopowej), jednocześnie podtrzymując naczynie. System ten jest również elastyczny, dzięki czemu można go ustawić na dowolnym poziomie w komorze.

Czyszczenie parowe Simple Steam

Łatwo osiągalna czystość

Ten piekarnik z łatwością doprowadzisz do porządku dzięki cichej mocy pary wodnej. Po prostu wylej trochę wody w komorze piekarnika i włącz odpowiedni program, by para wodna osadziła się na jego ściankach, ułatwiając ich czyszczenie.