Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kuchnia-mikrofalowa-bm251sg2wg-p-409786.html

Kuchnia mikrofalowa BM251SG2WG



Cena brutto	**1 492,99 zł**
Cena netto	**1 213,81 zł**
Numer katalogowy	**HZGORMG251SG2WG**
Kod producenta	**BM251SG2WG**
Kod EAN	**3838782498930**
Kolor AGD	**biały**
Gwarancja	**24 mc.**
Wymiary w zabudowie (AGD)	**Szerokość wnęki do montażu max.: 56,8 cm Szerokość wnęki do montażu min.: 56 cm Wysokość wnęki do montażu max.: 38,2 cm Wysokość wnęki do montażu min.: 38 cm Głębokość wnęki do montażu min.: 50 cm**
Termoobieg	**nie**
Średnica talerza	**31.5**
Sterowanie (AGD)	**dotykowe**
Moc grilla	**1000**
Grill	**tak**
Funkcje (AGD) (mikrofale)	**AquaClean**
Rodzaj (AGD)	**Zabudowa**
Kierunek otwierania (AGD)	**lewo**
Moc	**900**
Waga	**19.5**
Szerokość	**59.5**
Wysokość	**38.8**
Głębokość	**40.1**
Pojemność (AGD)	**25**

Opis produktu

Automatyczne czyszczenie bez detergentów

Wnętrze piekarnika można wyczyścić, napełniając odporny na wysoką temperaturę szklany lub gliniany kubek wodą z kranu, umieszczając go w piekarniku i aktywując program AquaClean. Powstała para zmiękczy wszelkie zabrudzenia na ściankach piekarnika. Po zakończeniu programu wystarczy wyczyścić piekarnik wilgotną ściereczką.

Programy na każdą okazję

Automatyczne ustawienia wstępne umożliwiają prostsze gotowanie niektórych rodzajów żywności, takich jak popcorn, nuggetsy z kurczaka, pizza, makaron itp. Wystarczy wybrać rodzaj żywności i wprowadzić wagę, a piekarnik automatycznie dostosuje moc i czas gotowania.

Zawsze po bezpiecznej stronie

Piekarnik można po prostu zablokować, aby zapobiec przypadkowemu użyciu.

Idealna skórka w łatwy sposób

Teraz możesz z łatwością przyrumienić swoje ulubione potrawy, aby uzyskać idealną skórkę. W połączeniu z mikrofalami grill może być używany do bardzo szybkiego gotowania. Po pierwszej połowie procesu gotowania piekarnik przypomni Ci, aby obrócić potrawę, aby uzyskać bardziej równomierne gotowanie i doskonałą przyjemność z chrupania.

Wnętrze ze stali nierdzewnej zapewnia doskonałą wydajność

Wnętrze kuchenki mikrofalowej wykonane jest ze stali nierdzewnej, co zapewnia doskonałe rezultaty gotowania. Stal nierdzewna poprawia cyrkulację mikrofal w komorze piekarnika i znacznie ułatwia czyszczenie.

Mikrofale współpracują z grillem

Połącz zalety mikrofal i grilla, aby doświadczyć zupełnie nowych wymiarów gotowania. Będziesz pod wrażeniem szybszego gotowania mniejszych kawałków mięsa, pizzy i innych potraw, które muszą być ugotowane i chrupiące do perfekcji.

Zawsze po bezpiecznej stronie

Wyłącznik bezpieczeństwa zapewnia, że korzystanie z kuchenki mikrofalowej jest całkowicie bezpieczne. Automatycznie zatrzymuje postęp programu, jeśli drzwi zostaną otwarte podczas pracy.

Zaawansowany wyświetlacz LED

Elegancki i czytelny wyświetlacz LED pozwala monitorować postęp gotowania lub podgrzewania w kuchence mikrofalowej. Minutnik dostarcza aktualnych informacji o tym, ile czasu potrwa proces gotowania i która funkcja jest ustawiona.

Niezbędne szybkie dogrzewanie

Umożliwia szybkie podgrzewanie żywności aktywowane jednym dotknięciem. Z łatwością wydłuż czas o 30 sekund za pomocą kolejnego naciśnięcia. Funkcja SmartStart okaże się szczególnie przydatna, gdy po prostu nie możesz się doczekać ciepłego posiłku.

Wyłącz głośność

Kuchenka mikrofalowa umożliwia regulację głośności sygnałów akustycznych. Kiedy potrzebujesz ciszy, np. gdy dziecko śpi, nadal możesz korzystać z kuchenki mikrofalowej bez wydawania dźwięków; po prostu wyłącz sygnały akustyczne i włącz je później.

Idealne jedzenie w kilku prostych krokach

Możesz gotować w kilku etapach, ręcznie programując kilka kroków procesu gotowania. Na przykład w kroku 1 możesz zdecydować się na więcej mikrofal niż na grillu, w kroku 2 na odwrót, a krok 3 możesz ustawić, aby uzyskać chrupiącą skórkę za pomocą samego grillowania. Gdy włączysz tryb StepBake, kuchenka mikrofalowa automatycznie zmieni kroki, więc nie musisz robić tego ręcznie.

Minutnik

Kuchenki mikrofalowe Gorenje umożliwiają ustawienie czasu pracy do 95 minut, w zależności od modelu. Timer wyraźnie wskazuje czas pozostały do zakończenia procesu gotowania.

Prosta i łatwa kontrola

Dzięki nowoczesnej technologii czujników kuchenka mikrofalowa oferuje czyste i proste sterowanie dotykowe. Idealnie gładka powierzchnia sterująca zapewnia elegancki wygląd i ułatwia czyszczenie piekarnika.

Niezbędne szybkie dogrzewanie

Umożliwia szybkie podgrzewanie żywności aktywowane jednym dotknięciem. Z łatwością wydłuż czas o 30 sekund za pomocą kolejnego naciśnięcia. Funkcja SmartStart okaże się szczególnie przydatna, gdy po prostu nie możesz się doczekać ciepłego posiłku.

Równomiernie ugotowane lub odgrzane jedzenie

Bez żadnych zimnych miejsc jedzenie jest ugotowane lub odgrzane do perfekcji. Stały obrót talerza obrotowego umożliwia mikrofalom wydajne i równomierne podgrzewanie przygotowywanej żywności.