Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kuchnia-mikrofalowa-do-zabudowy-wmd54mx-p-409403.html



Kuchnia mikrofalowa do zabudowy WMD54MX

Cena brutto	**2 543,99 zł**
Cena netto	**2 068,28 zł**
Numer katalogowy	**HZWHRMG54MX0000**
Kod producenta	**WMD54MX**
Kod EAN	**8003437397271**
Data Act	**Whirlpool/Indesit/Beko - HWWHR%, HZWHR%, HWIND%, HZIND%, HWBEK%, HZBEK%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Średnica talerza	**32.5**
Sterowanie (AGD)	**elektroniczne**
Moc grilla	**800**
Grill	**tak**
Funkcje (AGD) (mikrofale)	**Crisp**
Rodzaj (AGD)	**Zabudowa**
Kierunek otwierania (AGD)	**dół**
Moc	**1000**
Waga	**27**
Szerokość	**59.5**
Wysokość	**38.5**
Głębokość	**46.8**
Pojemność (AGD)	**31**
Kolor AGD	**czarny**

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

Mikrofalówka z technologią Crisp sprawia, że gotowanie staje się szybsze, a efekty dorównują tym z tradycyjnego piekarnika. Dzięki specjalnemu talerzowi oraz połączeniu mikrofal i grilla potrawy są idealnie chrupiące. Technologia 3D zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła, eliminując konieczność wielokrotnego podgrzewania. Grill pozwala na szybkie przygotowanie dań z perfekcyjnym efektem zarumienienia. JetDefrost gwarantuje błyskawiczne i skuteczne rozmrażanie, równomiernie docierając do każdej części potrawy. Elegancki design sprawia, że urządzenie doskonale komponuje się z każdą kuchnią.

Twój sekretny przepis na chrupkość.

Technologia Crisp to połączenie zaawansowanego systemu emisji fal 3D, specjalnego talerza Crisp oraz funkcji grilla, które pozwalają uzyskać potrawy równie smaczne, jak te z tradycyjnego piekarnika, ale w zaskakująco krótkim czasie - dostępnym jedynie w kuchence mikrofalowej.

Zastosowanie mikrofal przyspiesza proces, umożliwiając szybkie przygotowanie jedzenia.Talerz Crisp wykonany z ferrytu nie nagrzewa się powyżej 210°C, co pozwala uniknąć rozgotowania jedzenia, a funkcja grilla zapewnia idealnie chrupiącą skórkę.

Automatyczne czyszczenie.

Możliwość automatycznego czyszczenia kuchenki mikrofalowej bez konieczności stosowania detergentów. Wystarczy postawić naczynie z wodą i uruchomić odpowiednią funkcję.

Intuicyjna technologia 6. Zmysł.

Wystarczy, że wybierzesz jeden wielu automatycznych przepisów i uruchomisz Menu 6.Zmysłu w trzech łatwych krokach. Kuchenka mikrofalowa automatycznie dostosuje parametry, takie jak czas gotowania, temperatura i poziom mocy.

Dzięki programom automatycznym, Twoje potrawy będą idealnie przygotowane, bez konieczności zmieniania ustawień. Gotowanie jeszcze nigdy nie było takie proste.