

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kuchnia-mikrofalowa-mo17e1w-p-408658.html>BRAK
ZDJĘCIA

Kuchnia mikrofalowa MO17E1W

Cena brutto	401,99 zł
Cena netto	326,82 zł
Numer katalogowy	HWGORMBMMO17E1W
Kod producenta	733190
Kod EAN	3838782175350
Waga	10.6
Szerokość	45.1
Wysokość	25.7
Głębokość	34.3
Pojemność (AGD)	17
Kolor AGD	biały
Pozostałe parametry	Materiał wnętrza: wnętrze z blachy stalowej lakierowanej Front: plastik Poziomy mocy: 5 Poziom hałasu: 60 dB(A)
Data Act	Gorenje - HWGOR%, HZGOR%
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Termoobieg	nie
Średnica talerza	24.5
Sterowanie (AGD)	pokrętła
Grill	nie
Funkcje (AGD) (mikrofale)	Rozmrażanie
Rodzaj (AGD)	Wolnostojąca
Kierunek otwierania (AGD)	lewo
Moc	700

Opis produktu

Kuchnia mikrofalowa MO17E1W

Łatwe czyszczenie bez detergentów

Wnętrze kuchenki można wyczyścić, napełniając szklaną lub glinianą filiżankę odporną na wysoką temperaturę wodą z kranu, umieszczając ją wewnątrz kuchenki i aktywując program AquaClean. Powstała para zmiękczy wszelkie zabrudzenia na ściankach piekarnika. Na koniec programu po prostu wyczyść piekarnik wilgotną szmatką.

Czyść jednym pociągnięciem

Gładkie wnętrze bez krawędzi i szczelin sprawia, że czyszczenie jest dziecinnie proste. Aby wyczyścić wnętrze kuchenki, wystarczy wytrzeć je wilgotną szmatką.



Mikrofale do szybkiego gotowania

Mikrofale to fale elektromagnetyczne, które pobudzają ruch cząsteczek wody w żywności. Ten ruch wytwarza energię, która podgrzewa, gotuje lub rozmraża jedzenie. Dzięki szybkiemu i skutecznemu przenikaniu mikrofal do potraw naczynia są gotowane znacznie szybciej niż w przypadku tradycyjnych metod gotowania.

Zawsze po bezpiecznej stronie

Wyłącznik bezpieczeństwa zapewnia, że korzystanie z kuchenki mikrofalowej jest całkowicie bezpieczne. Automatycznie zatrzymuje postęp programu, jeśli drzwi zostaną otwarte podczas pracy.

Niezastąpione szybkie podgrzewanie

Umożliwiając szybkie podgrzanie żywności aktywowane jednym dotknięciem, funkcja SmartStart okaże się szczególnie przydatna, gdy nie możesz się doczekać ciepłego posiłku.