

Kuchnia mikrofalowa MWP-MG20P(BK)

Cena brutto	**593,99 zł**
Cena netto	**482,92 zł**
Numer katalogowy	**HWTOSMGEMWP20BK**
Kod producenta	**MWP-MG20P(BK)**
Kod EAN	**6944271658949**
Grill	**tak**
Funkcje (AGD) (mikrofale)	**Rozmrażanie**
Rodzaj (AGD)	**Wolnostojąca**
Kierunek otwierania (AGD)	**lewo**
Moc	**700**
Waga	**10.82**
Szerokość	**44**
Wysokość	**25.9**
Głębokość	**33.4**
Pojemność (AGD)	**20**
Kolor AGD	**czarny**
Data Act	**Toshiba - __TBA%, __TOS%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Średnica talerza	**25.5**
Sterowanie (AGD)	**pokrętła**
Moc grilla	**1000**

Opis produktu

FUNKCJONALNOŚĆ
Funkcje podstawowe: grill, podgrzewanie, rozmrażanie. Funkcje dodatkowe: 9 poziomów mocy, 9 programów, rozmrażanie czasowe, rozmrażanie wagowe

TIMER 35 MINUT
Możliwość ustawienia timera nawet na 35 minut. Podczas gdy Twój obiad się podgrzewa, zdążysz obejrzeć odcinek ulubionego serialu.

WYGODNE MECHANICZNE STEROWANIE
W prosty sposób wybierz odpowiedni program przy pomocy wygodnego pokrętła.

ANTYPOŚLIZGOWA PODKŁADKA
Mikrofala stojąca na blacie ma bardzo dobrą przyczepność - nie musisz obawiać się, że przypadkiem ją przesuniesz.

JAPOŃSKA JAKOŚĆ
Postaw na japoński sprzęt, który będzie służyć Ci przez lata. Porządne wykonanie i stosowanie najnowszych technologii ułatwiających codzienne życie to wizytówka Toshiby. Dodatkowo zachwyci Cię elegancka i minimalistyczna stylistyka.

FUNKCJA GRILLA
Potrawy z grilla w środku zimy? Postaw na funkcję grilla o mocy 1000 W, która pozwoli Ci zachować chrupkość potraw i podgrzewać je bez tłuszczu. Do tego dużo szybciej niż w piekarniku.

FUNKCJONALNOŚĆ VS MOC
Niska moc idealnie zmiękcza lody. Średnio-niska moc posłuży Ci do rozmrażania, podgrzewania zup, czy też zmiękczania masła. Średnia moc idealnie nadaje się do podgrzewania gulaszu, czy ryb. Średnio wysoka moc podgrzeje ryż, mięso, gotowe obiady. Używając wysokiej mocy, podgrzejesz mleko i inne napoje oraz warzywa. C1 aktywuje grilla do pieczenia kiełbas, szaszłyków, steków i owoców morza. C2 upiecze kawałki mięsa, C3 duże porcje mięsa takie jak cały kurczak, natomiast grill 100% sprawdzi się do pieczenia chleba.

SZYBKIE ROZMRAŻANIE
Żyjesz w biegu? Rozmrażaj szybko gotowe potrawy przygotowane wcześniej i ciesz się na nowo ich świeżością. Twoja kuchenka mikrofalowa pomoże Ci rozmrozić żywność według czasu lub na podstawie wagi produktu.

TIMER (REGULATOR CZASOWY)
Ustaw pokrętłem POWER pożądany poziom mocy a następnie obracając pokrętłem TIMER (regulator czasowy) ustaw czas gotowania zgodnie z instrukcją gotowania potraw. Kuchenka mikrofalowa automatycznie rozpocznie gotowanie, po czym się wyłączy. Pamiętaj aby timer ustawiać w pozycji 0 zawsze wtedy, kiedy nie korzystasz z urządzenia.

PRZYCZEPNOŚĆ
Możesz postawić mikrofalę na blacie i nie martwić się, że przypadkiem przesuniesz ją lub strącisz. Jej antypoślizgowa podkładka zapewnia bardzo dobrą przyczepność.

BEZPIECZEŃSTWO
Materiały wykorzystane do produkcji mikrofali Toshiba spełniają rygorystyczne normy jakościowe i zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa przed ogniem.

STABILNA PRACA TALERZA
Obrotowy szklany talerz o średnicy 255 mm idealnie zmieści Twoje podgrzewane dania. Jest bardzo stabilny, dzięki czemu wkładanie i wyjmowanie potraw jest dużo łatwiejsze.

OŚWIETLENIE LED
Światło LED w kuchence mikrofalowej pozwala Ci obserwować na bieżąco, co dzieje się z Twoją potrawą. Może będzie gotowa szybciej, niż Ci się wydaje?

CZARNA KOLORYSTYKA
Dobierz czarną kuchenkę mikrofalową do swojej kuchni. Zobacz, jak komponuje się z meblami i resztą sprzętów.