Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:58

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kuchnia-mikrofalowa-mwp-mm20p-wh-p-408810.html



Kuchnia mikrofalowa MWP-MM20P WH

Cena brutto	**516,99 zł**
Cena netto	**420,32 zł**
Numer katalogowy	**HWTOSMBMMWP20WH**
Kod producenta	**MWP-MM20P(WH)**
Kod EAN	**6944271658925**
Uwaga	**CE+WEEE**
Najbliższa dostawa	**2024-11-11 00:00:00**
Gwarancja	**24 mc.**
Termoobieg	**nie**
Średnica talerza	**25.5**
Sterowanie (AGD)	**pokrętła**
Grill	**nie**
Funkcje (AGD) (mikrofale)	**Timer**
Rodzaj (AGD)	**Wolnostojąca**
Kierunek otwierania (AGD)	**lewo**
Moc	**700**
Pojemność (AGD)	**20**
Kolor AGD	**biały**
Data Act	**Toshiba - __TBA%, __TOS%**

Opis produktu

FUNKCJONALNOŚĆ
Funkcje podstawowe: podgrzewanie, rozmrażanie. Funkcje dodatkowe: 5 poziomów mocy, 5 programów, rozmrażanie czasowe, rozmrażanie wagowe

TIMER 35 MINUT
Możliwość ustawienia timera nawet na 35 minut. Podczas gdy Twój obiad się podgrzewa, zdążysz obejrzeć odcinek ulubionego serialu.

WYGODNE MECHANICZNE STEROWANIE
W prosty sposób wybierz odpowiedni program przy pomocy wygodnego pokrętła.

ANTYPOŚLIZGOWA PODKŁADKA
Mikrofala stojąca na blacie ma bardzo dobrą przyczepność - nie musisz obawiać się, że przypadkiem ją przesuniesz.

JAPOŃSKA JAKOŚĆ
Postaw na japoński sprzęt, który będzie służyć Ci przez lata. Porządne wykonanie i stosowanie najnowszych technologii ułatwiających codzienne życie to wizytówka Toshiby. Dodatkowo zachwyci Cię elegancka i minimalistyczna stylistyka.

FUNKCJONALNOŚĆ VS MOC

Niska moc idealnie zmiękcza lody. Średnio-niska moc posłuży Ci do rozmrażania, podgrzewania zup, czy też zmiękczania masła. Średnia moc idealnie nadaje się do podgrzewania gulaszu, czy ryb. Średnio wysoka moc podgrzeje ryż, mięso, gotowe obiady. Używając wysokiej mocy, podgrzejesz mleko i inne napoje oraz warzywa.

SZYBKIE ROZMRAŻANIE

Żyjesz w biegu? Rozmrażaj szybko gotowe potrawy przygotowane wcześniej i ciesz się na nowo ich świeżością. Twoja kuchenka mikrofalowa pomoże Ci rozmrozić żywność według czasu lub na podstawie wagi produktu.

TIMER (REGULATOR CZASOWY)

Ustaw pokrętłem POWER pożądany poziom mocy a następnie obracając pokrętłem TIMER (regulator czasowy) ustaw czas gotowania zgodnie z instrukcją gotowania potraw. Kuchenka mikrofalowa automatycznie rozpocznie gotowanie, po czym się wyłączy. Pamiętaj aby timer ustawiać w pozycji 0 zawsze wtedy, kiedy nie korzystasz z urządzenia.

PRZYCZEPNOŚĆ

Możesz postawić mikrofalę na blacie i nie martwić się, że przypadkiem przesuniesz ją lub strącisz. Jej antypoślizgowa podkładka zapewnia bardzo dobrą przyczepność.

BEZPIECZEŃSTWO

Materiały wykorzystane do produkcji mikrofali Toshiba spełniają rygorystyczne normy jakościowe i zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa przed ogniem.

OŚWIETLENIE LED

Światło LED w kuchence mikrofalowej pozwala Ci obserwować na bieżąco, co dzieje się z Twoją potrawą. Może będzie gotowa szybciej, niż Ci się wydaje?

STABILNA PRACA TALERZA

Obrotowy szklany talerz o średnicy 255 mm idealnie zmieści Twoje podgrzewane dania. Jest bardzo stabilny, dzięki czemu wkładanie i wyjmowanie potraw jest dużo łatwiejsze.

BIAŁA KOLORYSTYKA

Dobierz mikrofalę z białym wykończeniem do swojej kuchni. Zobacz, jak komponuje się z meblami i resztą sprzętów.