

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ladowarka-do-akumulatora-lifepo4-12v-10a-pf-0-9-led-p-401942.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Ładowarka do akumulatora LiFePO4 12V | 10A | PF 0.9 | LED

Cena brutto	83,99 zł
Cena netto	68,28 zł
Numer katalogowy	AZQOLUAY0052670
Kod producenta	52670
Kod EAN	5901878526706
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Akumulatory w zestawie	Nie
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwzwarciovie (SCP)
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Automatyczne ładowanie LiFePO4 właściwe parametry bez ręcznej regulacji

Moc 150W i sprawność na poziomie 90% zapewniają wydajne ładowanie akumulatora przy efektywnym wykorzystaniu energii. Wbudowany wentylator aktywnie chłodzi podzespoły, dzięki czemu ładowarka może pracować stabilnie także podczas dłuższych cykli ładowania. **Dioda LED pozwala szybko sprawdzić stan pracy urządzenia, bez konieczności wykonywania dodatkowych pomiarów. Czerwona dioda oznacza, że ładowarka jest w trakcie ładowania akumulatora, natomiast zielona informuje o zakończeniu procesu ładowania.**

Inteligentne ładowanie CC/CV dopasowane do akumulatora LiFePO4

Ładowarka wykorzystuje dwustopniowy tryb ładowania CC/CV, odpowiedni dla akumulatorów LiFePO4 12.8V. W pierwszej fazie CC (Constant Current) urządzenie ładuje akumulator stałym prądem do 10A 0.2A, zapewniając szybkie uzupełnianie energii. Po osiągnięciu właściwego poziomu napięcia przechodzi do fazy CV (Constant Voltage), w której utrzymuje napięcie na poziomie 14.6V 0.2V, a prąd ładowania stopniowo maleje. Pozwala to na kontrolowane zakończenie procesu ładowania bez konieczności ręcznej regulacji.

Podłącz właściwie, ładuj bezpiecznie

Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że akumulator jest typu LiFePO4 12.8V, a ładowarka jest odłączona od sieci. Podłącz czerwoną klemę (+) do dodatniego bieguna akumulatora, a następnie czarną klemę (-) do bieguna ujemnego. Po sprawdzeniu poprawności połączenia podłącz ładowarkę do zasilania 230V AC. Urządzenie automatycznie rozpocznie ładowanie w trybie CC/CV, dostosowanym do charakterystyki akumulatorów LiFePO4. Po zakończeniu procesu najpierw odłącz ładowarkę od sieci, następnie zdejmij czarną klemę, a na końcu czerwoną.

Pełna ochrona, automatyczna kontrola, bezpieczne ładowanie

Ładowarka została wyposażona w zestaw zabezpieczeń, które chronią zarówno urządzenie, jak i podłączony akumulator podczas całego procesu ładowania. **Ochrona przed odwrotną polaryzacją** zabezpiecza przed skutkami błędnego podłączenia klem, **zabezpieczenie nadnapięciowe** ogranicza ryzyko przekroczenia dopuszczalnego napięcia, a **ochrona termiczna** reaguje na nadmierny wzrost temperatury. Dodatkowe **zabezpieczenie przeciwzwarciovie** zwiększa bezpieczeństwo w przypadku zwarcia obwodu. Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu naładowania **urządzenie automatycznie kończy proces ładowania**, dzięki czemu nie wymaga stałego nadzoru.