

Maszyna do szycia dla dzieci

Cena brutto	**117,99 zł**
Cena netto	**95,93 zł**
Numer katalogowy	**W0KLED0DF079015**
Kod producenta	**7901**
Kod EAN	**4009847079015**
Wymiary	**20 x 18 x 11,5 cm**
Pozostałe parametry	**Wymiary opakowania: 28 x 29 x 15,2 cm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Uwaga	**CE + 0-3**
Gwarancja	**24 mc.**
Tematyka (Zabawa w dom)	**Maszyny do szycia**
Nr katalogowy	**7901**
Marka (Zabawki)	**Brak**
Płeć (zabawki)	**Dziewczynki**
Wymagania wiekowe	**8**
Bezpieczeństwo	**Należy zdjąć opakowanie przed oddaniem zabawki do rąk dziecka. Opakowanie nie służy do zabawy. Należy zachować opakowanie/ulotkę/etykietę, gdyż zawiera ważne informacje.**
Akcesoria w zestawie	**3 rolki nici: biała, czarna i różowa Naparstek Metr krawiecki Nawlekacz do igły 3 szpulki z białą, czarną i różową nicią 3 puste szpulki Zapasowa igła do szycia Napęd nożny Etui**

Opis produktu

Maszyna do szycia dla dzieci

Marka Klein znana jest na świecie z produktów wykonanych z dbałością o szczegóły, z najlepszej jakości materiałów oraz atrakcyjnego wzornictwa. Zabawki tej marki idealnie trafiają w gusta małych i większych użytkowników. Artykuły oznaczone marką Klein gwarantują świetną zabawę oraz odznaczają się długą żywotnością.

Prawdziwa maszyna do szycia przystosowana dla dzieci! Dzięki funkcjom normalnej maszyny, małej formie i specjalnej osłonie na palce zabezpieczającej przed skaleczeniem doskonale nadaje się do nauki szycia, wykonywania własnych projektów, a nawet do uszycia prawdziwych elementów garderoby. Atrakcyjny, nowoczesny wygląd zachęca do nauki i zabawy. Maszyna spełnia wszystkie wymagane normy bezpieczeństwa.

W opakowaniu znajduje się szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim.

Funkcje:

- Maszyna do szycia na baterie dla dzieci
- Przezroczysta osłonka zabezpieczająca
- Nić górna i dolna
- 2 poziomy szybkości pracy
- Możliwy napęd ręczny
- Obsługa za pomocą napędu nożnego
- Regulacja i naprężanie nici za pomocą pokrętła
- Opuszczany trzpień do nawijania szpulek
- Funkcja nawijania nici na szpulkę

Maszyna do szycia zasilana jest wyłącznie na baterie (4 baterie typu 1,5V typu AA) - nie dołączone do zestawu.

Wszystkie kroki przygotowujące maszynę do pracy (podłączenie, nawleczenie nici, itp.) musi wykonywać osoba dorosła!

Uwaga!
Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Drobne elementy mogą doprowadzić do zadławienia dziecka. Niebezpieczeństwo połknięcia niewielkich części.

Zalecany wiek 8+