Mikrofalówka



Cena brutto	**51,99 zł**
Cena netto	**42,27 zł**
Numer katalogowy	**W0ATYD0UC018623**
Kod producenta	**118623**
Kod EAN	**5901811118623**
Akcesoria w zestawie	**Kuchenka mikrofalowa Talerz Imitacja jedzenia**
Pozostałe parametry	**Wymiary opakowania: 24 x 20 x 14 cm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Uwaga	**CE + 0-3 + Male czesci + zadlawienie**
Zasilanie (lista)	**Baterie/akumulatory AA**
Gwarancja	**24 mc.**
Tematyka (Zabawa w dom)	**Drobne AGD**
Nr katalogowy	**118623**
Marka (Zabawki)	**Brak**
Płeć (zabawki)	**Chłopcy**
Produkt na baterie	**Tak**
Baterie w zestawie	**Nie**
Wymagania wiekowe	**3**
Bezpieczeństwo	**Zaleca się zachowanie opakowań, etykiet oraz ulotek, na których umieszczone są ważne informacje. Opakowanie nie służy do zabawy. Należy zdjąć opakowanie przed oddaniem zabawki do rąk dziecka.**
Pozostałe informacje	**Produkt może różnić się od ilustracji na opakowaniu.**

Opis produktu

Mikrofalówka - dźwięki i światło

Naciśnij przycisk, by otworzyć mikrofalówkę i włożyć do niej kurczaka lub inne danie.

Użyj włącznika, by uruchomić zabawkę. Podświetlona potrawa zacznie się kręcić, a urządzenie wydawać dźwięk prawdziwego sprzętu AGD.

Funkcje:

- Drzwi otwierane przyciskiem
- Ruchomy talerz
- Podświetlane wnętrze diodą LED
- Dźwięk prawdziwej kuchenki mikrofalowej