

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/mikrofalowka-p-411416.html>BRAK
ZDJĘCIA

Mikrofalówka

Cena brutto	51,99 zł
Cena netto	42,27 zł
Numer katalogowy	W0ATYD0UC018623
Kod producenta	118623
Kod EAN	5901811118623
Płeć (zabawki)	Chłopcy
Produkt na baterie	Tak
Baterie w zestawie	Nie
Wymagania wiekowe	3
Bezpieczeństwo	Zaleca się zachowanie opakowań, etykiet oraz ulotek, na których umieszczone są ważne informacje. Opakowanie nie służy do zabawy. Należy zdjąć opakowanie przed oddaniem zabawki do rąk dziecka.
Pozostałe informacje	Produkt może różnić się od ilustracji na opakowaniu.
Akcesoria w zestawie	Kuchenka mikrofalowa Talerz Imitacja jedzenia
Pozostałe parametry	Wymiary opakowania: 24 x 20 x 14 cm
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Uwaga	CE + 0-3 + Male czesci + zadbawienie
Zasilanie (lista)	Baterie/akumulatory AA
Gwarancja	24 mc.
Tematyka (Zabawa w dom)	Drobne AGD
Nr katalogowy	118623
Marka (Zabawki)	Brak

Opis produktu

Mikrofalówka - dźwięki i światło

Naciśnij przycisk, by otworzyć mikrofalówkę i włożyć do niej kurczaka lub inne danie.

Użyj włącznika, by uruchomić zabawkę. Podświetlona potrawa zacznie się kręcić, a urządzenie wydawać dźwięk prawdziwego sprzętu AGD.

Funkcje:



-
- Drzwi otwierane przyciskiem
 - Ruchomy talerz
 - Podświetlane wnętrze diodą LED
 - Dźwięk prawdziwej kuchenki mikrofalowej