

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/mikser-reczny-braun-p-411460.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Mikser ręczny Braun

Cena brutto	37,99 zł
Cena netto	30,89 zł
Numer katalogowy	W0KLED0UCI96234
Kod producenta	9623
Kod EAN	4009847096234
Bezpieczeństwo	Należy zdjąć opakowanie przed oddaniem zabawki do rąk dziecka. Opakowanie nie służy do zabawy. Należy zachować opakowanie/ulotkę/etykietę, gdyż zawiera ważne informacje.
Zasilanie	Baterie/akumulatory AAA
Kolor (wyliczeniowy)	Szary
Uwaga	CE + koszt + 0-3 + Małe części + zadławienie
Zasilanie (lista)	Baterie/akumulatory AAA
Gwarancja	24 mc.
Tematyka (Zabawa w dom)	Drobne AGD
Nr katalogowy	9623
Marka (Zabawki)	Brak
Płeć (zabawki)	Chłopcy
Produkt na baterie	Tak
Baterie w zestawie	Tak
Wymagania wiekowe	3

Opis produktu

Mikser ręczny Braun

Wydaje realistyczne dźwięki.