

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/modul-integracji-transmitter-8eu-38184-18-nc1-p-285567.html>



Moduł integracji Transmitter (8EU) 38184.18.NC1

Cena brutto	13,99 zł
Cena netto	11,37 zł
Numer katalogowy	SHAJXCZ000000TM
Kod producenta	38184.18.NC1
Kod EAN	856963007507
Uwaga	CE+WEEE
Kolor (wyliczeniowy)	Nie dotyczy
Pozostałe parametry	Metoda instalacji: Wewnątrz / Na zewnątrz w uszczelnionej skrzynce lub w obudowie czujnika Wejście alarmowe Wejście elementu informującego o manipulacji Sensor temperatury
Akcesoria w zestawie	Transmitter 3 x Bateria CR123A (zainstalowane) Zestaw instalacyjny Krótka instrukcja
Zasilanie	3 x Bateria CR123A
Pasuje do	Kompatybilne panele sterowania: Huby Ajax Kompatybilne podwajające zasięgu: Podwajające zasięgu Ajax Kompatybilne urządzenia przewodowe: Ze stykiem typu NC/NO
Wymiary	100 x 39 x 22 mm
Waga	74
Gwarancja	24 mc.

Opis produktu

Transmitter

Moduł do integracji przewodowego czujnika lub urządzenia innej firmy z systemem alarmowym Ajax. Transmitter umożliwia podłączenie bariery podczerwieni, czujnika poziomu cieczy, czujnika wycieku gazu, przycisku alarmowego lub innego urządzenia ze stykiem NC/NO do systemu Ajax.

- Sprawia, że przewodowe urządzenie innej firmy staje się częścią systemu alarmowego Ajax
- Zapewnia zasilanie 3,3 V dla urządzenia przewodowego
- Pracuje w temperaturze od -25°C do +50°C i przy wilgotności do 75%

Zasada działania

Transmitter umożliwia podłączenie przewodowego czujnika innej firmy do systemu alarmowego Ajax. Moduł odbiera informacje o alarmach i zdarzeniach poprzez połączenie przewodowe. Po odebraniu informacji o zdarzeniu przesyła ją do huba poprzez protokół radiowy Jeweller, a hub informuje agencję ochrony i użytkowników systemu.



Funkcje

Transmitter współpracuje z każdym czujnikiem lub urządzeniem ze stykiem typu NC/NO. Moduł obsługuje 8 typów zdarzeń z podłączonych urządzeń: wtargnięcie, pożar, pomoc medyczna, przycisk alarmowy, alarm o wycieku gazu, awaria, zalenie i zdarzenie niestandardowe. Typ zdarzenia określa kod alarmowy wysyłany do stacji monitorowania agencji ochrony oraz tekst powiadomienia otrzymywany przez użytkownika. Dzięki temu reakcja na zagrożenie jest odpowiednia.

Instalacja i montaż

Przeskanuj kod QR w aplikacji Ajax, aby dodać Transmitter do systemu alarmowego. Możesz określić rodzaj podłączonego urządzenia przewodowego w aplikacji mobilnej lub komputerowej Ajax. Kompaktowy moduł jest łatwy do zainstalowania w obudowie czujnika lub w skrzynce montażowej. Wbudowany akcelerometr informuje o próbach sabotażu.