Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-27-multisync-pa271q-czarny-ips-w-led-350cd-m2-p-50966.html



Monitor 27 MultiSync PA271Q czarny IPS W-LED 350cd/m2

Cena brutto	**5 801,99 zł**
Cena netto	**4 717,07 zł**
Numer katalogowy	**UPNEC27LPA271QB**
Kod producenta	**60004305**
Kod EAN	**5028695115675**
Pivot	**Tak**
Czas reakcji new	**8**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Przekątna ekranu 2	**27''**
Pobór mocy	**60**
Ekran dotykowy	**Nie**
Certyfikaty	**RoHS**
Standard VESA	**100 x 100**
Gniazda we/wy	**1 x USB (Type C)**
Kontrast statyczny	**1 500:1**
Jasność	**350**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Proporcje obrazu	**16:9**
Typ matrycy	**AH-IPS**
Waga	**8.9**
Szerokość	**640.2**
Akcesoria w zestawie	**Kabel DisplayPort Kabel USB Kabel zasilający Kabel ze złącza DisplayPort do Mini DisplayPort Monitor Przewodnik po instalacji Set-up manual**
Pozostałe parametry	**Regulacja wysokości: 150 mm Pochylenie ekranu w pionie: -5 to 30° Obrót ekranu w poziomie: -170 to 170°**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Plamka matrycy	**0.223**
Wysokość z podstawą	**395.7**
Waga z podstawą	**9.7**
Głębokość z podstawą	**233**

Kamera internetowa	**Brak**
Ilość kolorów	**1,07 mld**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Rozdzielczość	**2560 x 1440**

Opis produktu

NEC MultiSync PA271Q wzorcowe urządzenie do pracy biurowej i twórczej oferujące reprodukcję barw godną zaufania

Najwyższa jakość zarządzania wyświetlaniem barw oraz wyjątkowe funkcje wspierające wydajność pracy sprawiają, że monitor o przekątnej ekranu 27 oferuje najwyższą dokładność wyświetlania i wydajność pracy biurowej.

Doskonała reprodukcja barw, matryca AH-IPS, 14-bitowa tablica Look Up Table gamma 3D oraz silnik kolorów NEC SpectraView i ponadprzeciętne możliwości kalibracji to atuty urządzenia silnie wspierające potencjał twórczy. Zastosowanie wbudowanego czujnika kalibracji oraz możliwość podłączenia czujnika zewnętrznego jest gwarancją długoterminowej precyzji kalibracji wyświetlania barw. Stosowanie zewnętrznej aplikacji konfiguracyjnej jest zbędne, wystarczy podłączyć czujnik zewnętrzny do portu USB monitora i wybrać docelowe parametry kalibracji w menu ekranowym. Uwolnij biurko od zbędnych kabli skorzystaj z gniazda USB typu C wbudowanego w monitor i przesyłaj zasilanie, obraz i dźwięk jednym kablem.