

Mysz Ruff Plus 1200 DPI 1.8m czarna

Cena brutto	**10,99 zł**
Cena netto	**8,93 zł**
Numer katalogowy	**UMNATRPD0000025**
Kod producenta	**NMY-2021**
Kod EAN	**5901969438840**
Połączenie	**Przewodowe**
Liczba przycisków	**3**
Interfejs	**USB**
Długość przewodu	**1.8**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Zasilanie (lista)	**USB 5V**
Gwarancja	**24 mc.**
Rozdzielczość (min.) [dpi/lpi]	**1200**
Sensor myszy	**Optyczny**
Rozdzielczość (maks.) [dpi/lpi]	**1200**
Profil	**Uniwersalny**
Liczba rolek	**1**
Podświetlenie	**Nie**
Przeznaczenie (myszy / podkładki)	**Biuro**
Waga	**69**
Wymiary	**117 x 62 x 36 mm**

Opis produktu

Poznaj Natec Ruff Plus
Optyczny sensor o rozdzielczości do 1200 DPI, przemyślany kształt i 3 wytrzymałe przyciski. Poznaj Natec Ruff Plus przewodową mysz, która pozwoli Ci na wydajną obsługę komputera i komfortową pracę przez wiele godzin. Jej symetryczny kształt sprawi, że idealnie sprawdzi się w dłoni zarówno prawo, jak i leworęcznych użytkowników.

Cechy główne
Sensor optyczny 1200 DPI

Poszukujesz myszy optycznej, która zapewni precyzję? Postaw na Natec Ruff Plus mysz wyposażoną w optyczny sensor o rozdzielczości 1200 DPI. Typowe działania biurowe, praca z zaawansowanymi aplikacjami czy rozrywka Natec Ruff Plus poradzi sobie we wszystkich tych scenariuszach.

Wytrzymałe przełączniki

Zostań z nią na dłużej. Dynamiczne działanie trzech klawiszy to zasługa wytrzymałych przełączników, dobranych specjalnie z myślą o długiej i bezproblemowej pracy.

Zapomnij o bólu
Zobacz, jak wygodne może być korzystanie z myszy. Natec Ruff Plus zagwarantuje Ci komfort, dzięki przemyślanym kształtom i niewielkiej wadze (zaledwie 69 gramów). Co więcej, jej bryła umożliwi bezproblemową obsługę zarówno osobom prawo, jaki leworęcznym. Wielogodzinna praca? Z Natec Ruff Plus to możliwe.

Cechy dodatkowe
Elastyczny kabel

Postaw na stabilne, przewodowe połączenie. Natec Ruff Plus wyposażono w elastyczny, gumowany kabel o dużej wytrzymałości. Jego długość (180 cm) sprawi, że bez trudu podłączysz mysz do swojego urządzenia.

Po prostu podłącz
Zapomnij o instalacji dodatkowych sterowników. Podłącz Natec Ruff Plus przy pomocy złącza USB Typu A i ciesz się działaniem od pierwszych sekund.