Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:57

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/odkurzacz-bezprzewodowy-seria-2000-xc2011-01-p-406569.html



Odkurzacz bezprzewodowy Seria 2000 XC2011/01

Cena brutto	**798,99 zł**
Cena netto	**649,59 zł**
Numer katalogowy	**HDPHIORXC201101**
Kod producenta	**XC2011/01**
Kod EAN	**8720389031182**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Worek	**Brak worka**
System parkowania (odkurzacze)	**Pionowy**
Funkcje (odkurzacze)	**Uchwyt**
Czas ładowania	**5**
Funkcje specjalne	**PowerCyclone 7**
Poziom hałasu	**80**
Czas pracy na baterii/bateriach	**40**
Waga	**1.5**
Akcesoria w zestawie	**Nasadka z podświetleniem LED**
Typ (AGD)	**Odkurzacz pionowy**
Wymiary	**37,9 × 73,2 × 13,4 cm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Szary**

Opis produktu

Aż 40 min pracy na jednym ładowaniu i nasadka z diodami LED

Odkurzacz bezprzewodowy serii 2000 firmy Philips pozwala wyczyścić podłogi już po jednym sprzątaniu. Nasadka z diodami LED pozwala uwidocznić ukryty kurz i brud, który następnie jest skutecznie usuwany dzięki technologii PowerCyclone 7. Aż 40 minut pracy na jednym ładowaniu ułatwia sprzątanie domu.

PowerCyclone 7 usuwa więcej kurzu i zużywa mniej energii.

Nasza zaawansowana technologia to idealne połączenie skuteczności i wydajności. Gwarantuje skuteczne usuwanie większości kurzu i zapewnia 40 minut pracy w trybie normalnym lub 12 minut w trybie turbo.

Nasadka z diodami LED uwidacznia ukryty kurz i ułatwia sprzątanie.

Dzięki nasadce z diodami LED żaden ruch nie pójdzie na marne. Diody LED ustawione pod odpowiednim kątem pozwalają dostrzec drobinki kurzu, dzięki czemu wiesz, które miejsca wymagają sprzątania.

Długi czas pracy na zasilaniu akumulatorowym do 40 minut.

Sprzątanie całego domu za jednym razem dzięki akumulatorowi zapewniającemu do 40 min pracy w trybie normalnym lub 12 min w trybie turbo.

Precyzyjna nasadka umożliwia czyszczenie przestrzeni nawet 1 mm przy ścianie.

Usuwaj kurz i brud z trudno dostępnych miejsc przy użyciu naszej precyzyjnej nasadki. Przemyślana konstrukcja pozwala pozbywać się kłopotliwych do sprzątnięcia drobinek kurzu przy ścianach i cokołach.

3-stopniowa filtracja skutecznie wyłapuje kurz.

Drobny kurz i brud nie wydostaną się na zewnątrz dzięki trzem bardzo skutecznym filtrom. Po usunięciu nieczystości z podłogi pozostaną wewnątrz odkurzacza.

Wyjmowany akumulator 21,6 V pozwala na dłuższe sprzątanie.

Wymienny akumulator można osobno ładować i zutylizować zgodnie z wymogami.

Możliwość stosowania jako odkurzacz ręczny w celu czyszczenia innych powierzchni.

Musisz sprzątnąć wyżej położone miejsca, takie jak powierzchnia sofy lub wnętrza szafek? Odkurzacz serii 2000 firmy Philips może być używany jako odkurzacz ręczny, co ułatwia manewrowanie w każdych warunkach.