

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/odkurzacz-bosch-p-411442.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Odkurzacz Bosch

Cena brutto	110,99 zł
Cena netto	90,24 zł
Numer katalogowy	W0KLED0UC068286
Kod producenta	6828
Kod EAN	4009847068286
Płeć (zabawki)	Chłopcy
Wymagania wiekowe	3
Bezpieczeństwo	Należy zdjąć opakowanie przed oddaniem zabawki do rąk dziecka. Opakowanie nie służy do zabawy. Należy zachować opakowanie/ulotkę/etykietę, gdyż zawiera ważne informacje.
Waga	1.5
Wymiary	24.5 x 18 x 75 cm
Pozostałe parametry	Zabawka wymaga użycia 3 baterii 1,5 V typu C / LR14 (brak w zestawie)
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE + 0-3
Gwarancja	24 mc.
Tematyka (Zabawa w dom)	Odkurzacze
Nr katalogowy	6828
Marka (Zabawki)	Brak

Opis produktu

Odkurzacz Bosch