

Odkurzacz Electrolux niebieski

Cena brutto	**127,99 zł**
Cena netto	**104,06 zł**
Numer katalogowy	**W0KLED0UCI68705**
Kod producenta	**6870**
Kod EAN	**4009847068705**
Baterie w zestawie	**Nie**
Wymagania wiekowe	**3**
Bezpieczeństwo	**Należy zdjąć opakowanie przed oddaniem zabawki do rąk dziecka. Opakowanie nie służy do zabawy. Należy zachować opakowanie/ulotkę/etykietę, gdyż zawiera ważne informacje.**
Akcesoria w zestawie	**Wymagane baterie: 3 x R14-C - brak w zestawie**
Materiał	**Tworzywo sztuczne (plastik)**
Wymiary	**26 x 23 x 70 cm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Niebieski**
Uwaga	**CE + 0-3**
Zasilanie (lista)	**Baterie R14**
Gwarancja	**24 mc.**
Tematyka (Zabawa w dom)	**Odkurzacze**
Nr katalogowy	**6870**
Płeć (zabawki)	**Dziewczynki**
Produkt na baterie	**Tak**

Opis produktu

Odkurzacz akumulatorowy Theo Klein potrafi (prawie) wszystko, co jego starszy brat: Włącznik/wyłącznik nie tylko wygląda jak prawdziwy po naciśnięciu, ale silnik zabawkowego odkurzacza uruchamia się i daje poczucie ciężko pracującym małym pomocnikom gruntownego sprzątania domu jak mama i tata. Ze względów higienicznych Theo Klein ograniczył funkcję ssania, tak aby w pojemniku na kurz zbierały się tylko białe kuleczki, które Theo Klein dostarcza jako kurz. Pojemnik można wyjąć i opróżnić podobnie jak jego model firmy Electrolux. Ta realistyczna funkcja wraz z praktyczną rączką, elastycznym wężem i realistyczną ssawką podłogową daje dzieciom poczucie korzystania z prawdziwego odkurzacza.

Odkurzacz Electrolux
Odkurzacz akumulatorowy jest wierną repliką konstrukcji firmy Electrolux. Zwrotny odkurzacz dziecięcy posiada praktyczną rączkę, wieszak do zawieszenia ssawki podłogowej, włącznik/wyłącznik, lampkę kontrolną włączenia/wyłączenia oraz pudełko na kulki styropianowe. Szczególnie popularne są dźwięk i funkcja odkurzacza. Mały odkurzacz zasysa dołączone kulki styropianowe do pojemnika na kurz, który można wyjąć w celu opróżnienia.