

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/odkurzacz-home-p-411405.html>BRAK
ZDJĘCIA

Odkurzacz Home

Cena brutto	81,99 zł
Cena netto	66,66 zł
Numer katalogowy	W0ATYD0DC070652
Kod producenta	170652
Kod EAN	5901811170652
Zasilanie (lista)	Baterie/akumulatory AA
Gwarancja	24 mc.
Tematyka (Zabawa w dom)	Odkurzacze
Nr katalogowy	170652
Płeć (zabawki)	Chłopcy
Produkt na baterie	Tak
Baterie w zestawie	Nie
Wymagania wiekowe	3
Bezpieczeństwo	Zaleca się zachowanie opakowań, etykiet oraz ulotek, na których umieszczone są ważne informacje. Opakowanie nie służy do zabawy. Należy zdjąć opakowanie przed oddaniem zabawki do rąk dziecka.
Pozostałe informacje	Produkt może różnić się od ilustracji na opakowaniu.
Akcesoria w zestawie	Odkurzacz Stojak 3 wymienne końcówki
Materiał	Tworzywo sztuczne (plastik)
Wymiary	17 x 96 x 18 cm
Pozostałe parametry	Wymiary opakowania: 24,5 x 42,5 x 10 cm
Kolor (wyliczeniowy)	Nie dotyczy
Uwaga	CE + 0-3 + Małe części + zadbawienie

Opis produktu

Odkurzacz Home

Funkcje:

- Zasysa "śmieci"
- Dźwięk pracy odkurzacza
- Regulowana rura



PS COMPUTER Sp. z o.o.