

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/piekarnik-hba372eb4-czarny-airfry-p-409041.html>

Piekarnik HBA372EB4 czarny AirFry

Cena brutto	3 278,99 zł
Cena netto	2 665,85 zł
Numer katalogowy	HZBOSPE372EB400
Kod producenta	HBA372EB4
Kod EAN	4242005546015
Data Act	Bosch - HWBOS%, HZBOS%
Uwaga	CE+WEEE
Etykieta energetyczna	Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: 53PLN (Netto) Pobierz
Gwarancja	24 mc.
Rożen obrotowy (AGD)	nie
Prowadnice teleskopowe (AGD)	tak
Moc całkowita	3600
Programator (AGD)	elektroniczny
Czyszczenie (AGD)	pyroliza
Funkcje piekarnika	pieczenie 3D
Termoobieg	tak
Klasa energetyczna	A+
Waga	36.2
Wysokość	59.5
Szerokość zabudowy (AGD)	56.8
Głębokość	55
Pojemność (AGD)	71
Kolor AGD	czarny
Pozostałe parametry	Drabinki piekarnika / prowadnice Liczba poziomów drabinek: 5 szt Prowadnica teleskopowa na 1 poziomie Design: Sterowanie sensorowe Touch Control Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa GranitEmail Bardzo duża pojemność komory piekarnika Czyszczenie: Automa

Opis produktu

Funkcja AirFry z tacą: perfekcyjnie usmażone dania jak warzywa i chipsy.

Dlaczego nie upiec własnych chipsów ziemniaczanych? Albo nie zrobić chipsów ze świeżych warzyw zamiast ziemniaków? Umieść cienko pokrojone ziemniaki lub inne warzywa na tacy AirFry dodaj odrobinę oleju i wybierz funkcję AirFry, a niedługo potem zasiądziesz przed telewizorem z pysznymi domowymi chipsami. A oto kolejna wskazówka: tacę AirFry & Grill możesz również wykorzystać do przygotowywania potraw z grilla.

AutoPilot 10: każde danie perfekcyjnie przygotowane dzięki 10 programom automatycznym.

Dzięki programowi AutoPilot 10, możesz perfekcyjnie przyrządzić swój posiłek. Wystarczy wstawić potrawę do piekarnika i wybrać z wyświetlanego menu odpowiedni - jeden z 10 - automatyczny program jak np. pierś indyka, gulasz, czy pieczeń rzymską. Wprowadź wagę potrawy i wciśnij Start. Wtedy AutoPilot zajmie się wszystkim i określi tryb, temperaturę i czas gotowania. Nawet wyłączy program pod koniec czasu gotowania. Ponieważ niektóre potrawy przygotowywane z pomocą programu AutoPilot wymagają użycia naczyń z pokrywką, wewnątrz piekarnika zawsze pozostaje czyste. To najprostszy sposób gotowania.

Sterowanie dotykowe LED Touch Control: prosty wybór trybów grzania, temperatury i dodatkowych funkcji za pomocą przycisków.

Sterowanie dotykowe LED Touch Control w piekarnikach Bosch dają lepszy przegląd wszystkich funkcji piekarnika, które są wyświetlane na prostym w obsłudze wyświetlaczu. Tryb grzania, temperaturę, czas pieczenia i wszystkie dodatkowe funkcje można ustawić za pomocą przycisków. Pokręta należą do przeszłości. Wszystko jest łatwe w utrzymaniu w czystości.

Termoobieg 3D: równomierne rozprowadzanie ciepła przy pieczeniu nawet na trzech poziomach.

Teraz możesz upiec mnóstwo ulubionych ciasteczek korzystając jednocześnie z trzech poziomów. Wentylator Termoobiegu 3D szybko i równomiernie rozprowadza ciepło po całym wnętrzu, możesz więc także piec w tym samym czasie różne potrawy (np. lasagne i muffiny), bez obaw o przenikanie smaków.

Klasa efektywności energetycznej A+: dzięki udoskonalonej budowie piekarnika oszczędzasz energię podczas pieczenia.

Piekarniki Bosch posiadają klasę efektywności energetycznej A+ i zużywają mniej energii podczas pieczenia i gotowania przez cały okres użytkowania urządzenia. Zoptymalizowany przepływ powietrza, lepsze materiały i właściwości izolacyjne piekarnika zapewniają znacznie mniejsze zużycie energii.

Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie: bezpieczne i wygodne wkładanie i wyjmowanie blachy do pieczenia.

Nasz system prowadnic jest bezpieczny i prosty w użyciu. Umieszczanie potraw na poziomie wyposażonym w teleskopowe prowadnice jest znacznie prostsze. Nie trzeba już sięgać do gorącego wnętrza, aby ocenić stan potrawy.

Asystent czyszczenia: mniej wysiłku związanego z czyszczeniem

Czy Twój piekarnik jest lekko zabrudzony i wymaga szybkiego czyszczenia? Wystarczy umieścić około 400 ml wody z kroplą płynnego detergentu na dnie komory piekarnika i wybrać odpowiedni program czyszczenia. Przyjazny dla środowiska system czyszczący zmiękcza przypieczone resztki, dzięki czemu znacznie łatwiej je potem zetrzeć.

Delikatny termoobieg: oszczędza energię podczas pieczenia.

Chcesz oszczędzać energię podczas gotowania? Dzięki delikatnemu termoobiegowi ulepszyliśmy tryb ogrzewania, który jest najczęściej używany w gospodarstwach domowych. Wentylator rozprowadza ciepło równomiernie w całej komorze piekarnika, co pomaga oszczędzać energię. W przypadku pieczenia na jednym poziomie np. małych wypieków, ciast w foremkach lub ciast na blasze do pieczenia podgrzewanie nie jest konieczne.