

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/piekarnik-hba534es3-p-409044.html>

Piekarnik HBA534ES3

Cena brutto	2 327,99 zł
Cena netto	1 892,67 zł
Numer katalogowy	HZBOSPE534ES300
Kod producenta	HBA534ES3
Kod EAN	4242005464524
Gwarancja	24 mc.
Rożen obrotowy (AGD)	nie
Prowadnice teleskopowe (AGD)	tak
Moc całkowita	3400
Programator (AGD)	elektroniczny
Czyszczenie (AGD)	ecoClean
Funkcje piekarnika	pizza
Termoobieg	tak
Klasa energetyczna	A+
Waga	33.2
Wysokość	59.5
Szerokość zabudowy (AGD)	59.4
Głębokość	54.8
Pojemność (AGD)	71
Kolor AGD	stalowy
Data Act	Bosch - HWBOS%, HZBOS%
Uwaga	CE+WEEE
Etykieta energetyczna	Towar wielkogabarytowy, obciążony dodatkową opłatą transportową w wysokości: 53PLN (Netto) Pobierz

Opis produktu

Intuicyjny wyświetlacz LED ułatwia gotowanie

Sterowanie za pomocą wyświetlacza LED z czerwonym podświetleniem: łatwa obsługa i bezpośredni dostęp do funkcji czasowych.

Piecz równomiernie nawet na trzech poziomach.

Teraz możesz upiec mnóstwo ulubionych ciasteczek korzystając jednocześnie z trzech poziomów. Wentylator Termoobiegu 3D szybko i równomiernie rozprowadza ciepło po całym wnętrzu, możesz więc także piec w tym samym czasie różne potrawy (np. lasagne i muffiny), bez obaw o przenikanie smaków.

Praktyczne pokrętki.

Doświadcz łatwej i wygodnej obsługi dzięki innowacyjnym chowanym pokrętlom. Łatwo ustawisz temperaturę i funkcje grzania przekręcając pokrętło. Zapomnij o uciążliwym czyszczeniu, gdyż gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie. Ciesz się prostą obsługą, dzięki której możesz skupić się na tym, co jest ważne.

EcoClean Direct: automatyczny system czyszczenia.

Funkcja EcoClean Direct, energooszczędna pomoc, ułatwiająca czyszczenie piekarnika. Specjalna powłoka z ceramicznych mikrocząsteczek na tylnej ścianie piekarnika rozbija krople tłuszczu osiadające na nich podczas pieczenia przez cały okres eksploatacji urządzenia. Oszczędzając Twój czas i energię.

Łatwe czyszczenie w dogodnej chwili

Piekarnik jest lekko zabrudzony i chcesz go szybko wyczyścić? Wystarczy umieścić ok. 400ml wody i kroplę detergentu do mycia naczyń na dnie piekarnika, następnie nastaw odpowiednią funkcję grzania, temperaturę oraz czas. Ta przyjazna dla środowiska metoda czyszczenia zmękcza resztki powstałe po pieczeniu. Wystarczy je wytrzeć ściereczką, a cały proces czyszczenia jest szybki i nieskomplikowany.

Na wyciągnięcie ręki

Nasz system prowadnic jest bezpieczny i prosty w użyciu. Umieszczanie potraw na poziomie wyposażonym w teleskopowe prowadnice jest znacznie prostsze. Nie trzeba już sięgać do gorącego wnętrza, aby ocenić stan potrawy.

Delikatna metoda gotowania.

Chcesz oszczędzać energię podczas gotowania? Dzięki delikatnemu termoobiegowi ulepszyliśmy tryb ogrzewania, który jest najczęściej używany w gospodarstwach domowych. Wentylator rozprowadza ciepło równomiernie w całej komorze piekarnika, co pomaga oszczędzać energię. W przypadku pieczenia na jednym poziomie np. małych wypieków, ciast w foremkach lub ciast na blasze do pieczenia podgrzewanie nie jest konieczne.

Oszczędzaj energię podczas pieczenia.

Piekarniki Bosch posiadają klasę efektywności energetycznej A+ i zużywają mniej energii podczas pieczenia i gotowania przez cały okres użytkowania urządzenia. Zoptymalizowany przepływ powietrza, lepsze materiały i właściwości izolacyjne piekarnika zapewniają znacznie mniejsze zużycie energii.