

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-ceramiczna-ect643bcsc-p-409293.html>

Płyta ceramiczna ECT643BCSC

Cena brutto	1 239,99 zł
Cena netto	1 008,12 zł
Numer katalogowy	HZGORYCT643BCSC
Kod producenta	730354
Kod EAN	3838782103872
Data Act	Gorenje - HWGOR%, HZGOR%
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Ruszty	Nie dotyczy
Funkcje (płyty)	Zabezpieczenie przed dziećmi
Moc całkowita	7
Informacje o płycie (agd)	Strefa gotowania z przodu po lewej stronie: poszerzane podwójne pole grzejne Pole lewe przednie: 120/210 mm Moc strefy gotowania lewy przód: 800 W Zwiększona moc strefy gotowania lewy przód: 2200 W Strefa gotowania z przodu po prawej stronie: grzałka hi-l
Sterowanie (AGD)	dotykowe
Liczba palników / pól grzejnych	4
Budowa (AGD)	ceramiczna
Waga	7.7
Szerokość	60
Wysokość	5.4
Głębokość	52
Kolor AGD	czarny

Opis produktu

Płyta ceramiczna ECT643BCSC

Touchcontrol

Teraz każdy może mieć magiczny dotyk

Nowoczesna technologia czujników umożliwia przejrzystą i prostą obsługę za pomocą dotyku. Powierzchnia kontrolna jest idealnie gładka i łatwa do czyszczenia.

Owalna strefa gotowania, idealna do szerszych naczyń

Płyty indukcyjne i HiLight mają rozszerzoną strefę o nazwie FishZone. Po włączeniu, tradycyjna okrągła strefa gotowania zamienia się w większą, owalną powierzchnię, która jest szczególnie odpowiednia dla szerszych naczyń.



Idealne dla spóźnialskich

Funkcja StayWarm utrzymuje żywność w stałej temperaturze 70C, aż do momentu, gdy czasu będzie odpowiedni do podania posiłku. Żywność zachowuje swój pierwotny smak i temperaturę, dopóki nie zostanie podana.

Ktoś zawsze na czas

Minutnik można ustawić na maksymalnie 99 minut. Jeśli optymalny czas gotowania dla danej potrawy jest znany z doświadczenia, można ustawić minutnik, a płyta kuchenna wyłączy się automatycznie po upływie czasu. Sygnał dźwiękowy sygnalizuje, że potrawa jest gotowa.

Robiąc sobie przerwę, w każdej chwili

Funkcja StopGo przerywa gotowanie i po ponownym aktywowaniu kontynuuje wykonywanie tych samych ustawień.

Safety first

Lampki sygnalizacyjne ostrzegają, że określone pole grzejne jest wciąż ciepłe. Wskazanego pola nie należy dotykać tak długo, jak długo świeci się lampka, można go natomiast użyć np. do rozmrażania lub podtrzymania temperatury gotowej potrawy.